

## お好みのシーンをつくる

シーンをお好みに編集することができます。



① [シーンの編集]をタップする。



② 編集する[シーン]をタップする。シーン編集は[シーン切替]画面から、編集したいシーンを3秒以上タップすることでも可能です。このとき点灯状態は変わりません。

\*⑥ シーン6：消灯は変更できません。



③ 編集したい項目をタップする。

- **A** [シーン名称]の変更
- **B** [あかり設定]
- **C** [シーンの初期化]

## 設定

### A [シーン名称]の変更



① [名称] をタップする。



② 変更後の名称を選択し、  
[決定] をタップする。

一覧の中からシーン名称をお選びください。

#### [シーン名称]一覧

だんらん	常夜灯	バータイム
くつろぎ	シアター	おやすみ
食事	エクササイズ	お目覚め
勉強	パーティ	ゲーム

### B [あかり設定]



① [あかり設定] をタップする。



② 各照明器具のあかり  
設定を行う。

\*設定方法は「個別にあかり  
を操作する」(P.10)と同じ  
です。



③ あかり設定後に[戻る]  
をタップする。



④ 調整完了後、[決定]  
をタップする。

\* [決定]直前にリモコンなどで  
点灯状態を変更した場合は、  
あかり設定した内容が反映  
されません。

### C [シーンの初期化]

\*シーン設定を初期値に戻す時にお使いください。



① [シーンの初期化] を  
タップする。



② [シーンの初期化] をタップ  
する。このとき点灯状態は  
変わりません。