



# レンジフード操作時に ピーと音がして動かない！

チェック！

チャイルドロックが働いている可能性があります。

チャイルドロックを解除してください。

**解説** ロック状態で風量ボタンや照明ボタンを押すと、「ピーピーピーピー」という音がして、ロック状態をお知らせします。

## ● ロックを解除

### ① 「切」ボタンを3秒以上長押しする。

- 「ピー」と音がして、ロックが解除されます。
- ※ファン停止時のみロック設定が可能です。
- ※スイッチロック状態のときは、本体設定スイッチを操作しても、フードは動きません。



## ● ロックを設定

### ① 「切」ボタンを3秒以上長押しする。

- 「ピピ」と音がしてスイッチがロックされます。