

【対応プリンター】

セイコーエプソン株式会社製の以下のプリンターのみに対応しています。(2016年4月1日現在)

設定項目「プリンター」	プリンター機種(エプソン製)
自動(初期設定値)	PX-101 / PX-V630 PX-201 / PX-203 / PX-503A / PX-601F EP-302 / EP-702A / EP-802A / EP-803A PX-402A / PX-501A
1	EP-977A3 / EP-907F / EP-807A / EP-777A / EP-707A / PX-437A EP-976A3 / EP-906F / EP-806A / EP-776A / EP-706A PX-436A / PX-1004 EP-905A / EP-905F / EP-805A / EP-775A EP-904A / EP-904F / EP-804A / EP-774A PX-535F / PX-505F / PX-435A / PX-405A PX-105
2	PX-048A PX-046A / PX-1700F / PX-1600F PX-1200 PX-404A / PX-434A / PX-205 PX-K100 / PX-045A / PX-675F

ご注意)

レツツ・チャットではパソコンと異なり、プリンタの状況を監視できません。

そのため、用紙が正しくセットされているか、インクの状態は正常かなどの判断は不可能です。

機種によって、また印刷のタイミングによっては、用紙の最後まで印刷した後、そのまま印刷を続けると、紙送りが実行されないものや、インクがかされたり無くなってもそのまま印刷する場合があります。

用紙無しについては、一定の行数を印刷したら紙送りを行うことで対応可能です。

インクについては、無くなったところで交換することで対応できます。

ご理解願います。

2016年4月現在の推奨機種は「PX-048A」です。USBケーブルは別途ご用意ください。(おすすめは3m以上です)

なお、エプソン以外のメーカーは一切対応していません。