

ファームウェアアップデートについて

重要！

ファームウェア更新中は、パワーステーションの運転が停止し、売電などはできません。
また、更新完了後はトップ画面に戻ります。**必ず運転状態を確認してください。**

リモコン設定器の新しいファームウェアがダウンロードされると、トップ画面にファームウェア更新のお知らせが表示されます。

1 お知らせ ブザー停止 を押す

ファームウェア更新の確認画面が表示されます。

連系運転中 環境優先 12:34	
太陽光 発電中 2.5 kW	蓄電池 充電中 1.5 kW 残量 70%
商用電源 出力中	最新のファーム ウェアがあります

2 「はい」 を選択して 決定 を押す

「いいえ」を選択すると、トップ画面に戻り、ファームウェア更新のお知らせは消えます。運転中などのため、後日更新したいときは、一旦「いいえ」を選択し、メニュー画面のバージョン確認（43ページ参照）にて実施してください。

ファームウェア更新	
最新のファームウェアがあります。ファームウェアの更新を実施します。	
はい	いいえ
◀項目選択	[決定] 選択確定

3 メッセージを確認して 決定 を押す

お知らせランプが赤点灯し、運転停止後ファームウェアの更新を開始します。更新が終了すると、お知らせランプが消灯します。自動でリモコン設定器は再起動しトップ画面に戻ります。

ご注意

- 更新中は内部処理をしていますので、故意に電源を切らないでください。
- 処理時間目安は更新するファームウェアの内容によって変化します。
- 再起動時はトップ画面に戻ります。運転状態を確認してください。
- ファームウェア更新に失敗すると**お知らせランプが赤点滅**します。その場合は、裏表紙記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。

更新を開始します。
(処理時間目安：xx分)

[決定] 更新開始

ファームウェア更新中です。
しばらくお待ちください。

再起動

消灯

お知らせ
ブザー停止

連系運転中 環境優先 12:50	
太陽光 発電中 2.5 kW	蓄電池 充電中 1.5 kW 残量 70%
商用電源 出力中	