

参考資料

機種シリーズ別 異常報知一覧

●以下の4つのエラー(異常報知)の際、「点滅」「点灯」するコースランプの種類は、機種シリーズによって異なります。
取扱説明書をご覧頂き、エラー内容、主な原因を確認の上、ご対応ください。

エラー内容		溢水異常	排水異常	給水異常	ドア開異常
機種シリーズ名	主な原因	・無理にドアを閉めたため タンクが密閉されていない ・台所用洗剤を使ったなど	・残さいや異物の詰まり ・排水ホースの折れなど	・断水、水道の凍結、止水栓の開け忘れ ・異物の詰まりなど	・完全にドアを閉めずにスタートボタンを押した
K9P	NP-45KD9AP	H と 21 が交互に表示	H と 40 が交互に表示	H と 14 が交互に表示	H と 12 が交互に表示
M9P	NP-45MD9WP NP-45MD9SP				
K9	NP-45KD9 NP-45KS9				
M9	NP-45MD9 NP-45MS9	表示ランプが赤点滅 + 強力 低温 が点滅	表示ランプが赤点滅 + 強力 低温 標準 が点滅	表示ランプが赤点滅 + 強力 標準 が点滅	表示ランプが赤点滅 + すべての コースランプが 点滅 (V9/R9は表示ランプなし)
V9	NP-45VD9 NP-45VS9				
R9	NP-45RD9 NP-45RS9				
K8	NP-45KD8/KS8				
K7	NP-45KD7/KS7				
M8	NP-45MD8/MS8/60MS8	表示ランプが赤点滅 + 強力 節電 が点滅	表示ランプが赤点滅 + 強力 節電 標準 が点滅	表示ランプが赤点滅 + 強力 標準 が点滅	表示ランプが赤点滅 + すべての コースランプが 点滅
M7	NP-45MD7/MS7				
M6	NP-45MD6/MC6T NP-45MS6				
V7	NP-45VD7/VS7				
V6	NP-45VD6/VS6	強力 節電 が点滅	強力 節電 標準 が点滅	強力 標準 が点滅	すべての コースランプが 点滅
R7	NP-45RD7/RS7				
R6	NP-45RD6/RS6				
M5	NP-45MD5/MC5T NP-45MS5	H と 21 が交互に表示	H と 40 が交互に表示	H と 14 が交互に表示	H と 12 が交互に表示
V5	NP-45VD5 NP-45VS5	強力 少量 が点滅	強力 少量 標準 が点滅	強力 標準 が点滅	すべての コースランプが 点滅
R5	NP-45RD5 NP-45RS5				
V3	NP-P45VD3 NP-P45V3P				[V3/R2シリーズ] すべてのコースランプが 点滅
M2	NP-P45MD2 NP-P45M2P	強力 少量 が点滅	強力 少量 標準 が点滅	強力 標準 が点滅	[M2シリーズ] 「ドア開」ランプが点滅
R2	NP-P45RD2 NP-P45R2P				
R1	NP-P45RD1 NP-P45R1P	高温 スピーディ が点滅	高温 スピーディ 標準 が点滅	高温 標準 が点滅	すべての コースランプが 点滅
V2	NP-P45VD2 NP-P45V2P	パワフル スピーディ が点滅	パワフル スピーディ 標準 が点滅	パワフル 標準 が点滅	すべての コースランプが 点滅

対処方法

●止水栓または水道の元栓を閉めて、至急販売店に連絡してください。
(ブレーカーは切らないでください。)

●残さいやフィルターを掃除し、再スタートしてください。
●初めての使用で発生した場合は販売店に連絡してください。

●止水栓、または水道の元栓を開いてください。
●給水弁の先端(フィルター)に異物がたまっている可能性があるため、販売店に連絡してください。

●ドアを完全に閉めてください。