

「H08」を選択した場合の沸き上げ時間帯は 23:00～7:00 です。
「F08」を選択した場合の沸き上げ時間帯は 22:00～6:00 です。

工事説明書

(電力制度設定 追補版)

家庭用ヒートポンプ給湯機

電力会社名	契約プラン	夜間時間帯	沸き上げ時間帯の設定
北海道電力	eタイム3〔Sプラン〕	22:00～8:00	・「H08」を選択してください ・朝方の電気使用量ピーク時間帯をさけたい場合は、「F08」を選択してください。(沸き上げ完了時間を1時間早めます)
東北電力	よりそう+シーズン&タイム	22:00～8:00	
	よりそう+ナイト12	21:00～9:00	
	よりそう+ナイト&ホリデー	22:00～8:00	
	よりそう+ナイト8	23:00～7:00 ※	
	よりそう+ナイト10	22:00～8:00	
	よりそう+ナイトS	22:00～8:00	
東京電力 エナジーパートナー	よりそう+サマーセーブ	23:00～7:00 ※	
	スマートライフプラン	1:00～6:00 ※	・「F08」を選択してください
	夜トクプラン(夜トク8)	23:00～7:00 ※	
中部電力	夜トクプラン(夜トク12)	21:00～9:00	・「H08」を選択してください ・朝方の電気使用量ピーク時間帯をさけたい場合は、「F08」を選択してください。(沸き上げ完了時間を1時間早めます)
	スマートライフプラン	22:00～8:00	
	スマートライフプラン(朝とく)	23:00～9:00 ※	
北陸電力	スマートライフプラン(夜とく)	21:00～7:00	
	くつろぎナイト12	20:00～8:00	
関西電力	eスマート10	22:00～8:00	
中国電力	電化 Style コース	21:00～9:00	
四国電力	スマートeプラン[タイプL+]	23:00～9:00 ※	
	スマートeプラン[タイプH+]	23:00～9:00 ※	
九州電力	電化でナイト・セレクト21	21:00～7:00	
	電化でナイト・セレクト22	22:00～8:00	
	電化でナイト・セレクト23	23:00～9:00 ※	
沖縄電力	工事説明書(本編)に従って設定してください		

(2016年3月現在)

・おもな電力会社の電気料金契約を示したものです。

契約される電力会社の最新情報を、ホームページなどでご確認ください。

※ 「F08」を選択時、お湯の使用状況によっては、22時から沸き上げを開始する場合があります。

* 工事をされる方へのお願い

● この工事説明書は、工事業者が正しく、安全な工事をするために必要な手引書です。工事開始前に必ずお読みください。本書の記載事項に従って工事をされなかったことが原因で生じた故障・事故などは、保証の対象になりませんので、ご注意ください。設置工事後、この工事説明書はお客様にお渡しください。

● 電力小売全面自由化により、さまざまな電力会社から電気を購入することができます。2016年4月1日以降に始まる電気料金で契約される場合は、この工事説明書に記載する方法で設定してください。なお、2016年4月1日以降に製品入替をされる場合は、製品入替前の契約プランを継続できる場合があります。詳しくは、電力会社様へお問い合わせください。

● 貯湯ユニット付属の工事説明書(本編)および取扱説明書もあわせてお読みください。

2016年4月1日以降に始まる電気料金で契約される場合の沸き上げ時間帯設定

● 夜間時間帯は各電力会社の電気料金契約によって異なりますので、沸き上げ時間帯を個別に設定します。

● 沸き上げ時間帯の設定方法は、中面の「試運転ナビ」で行えます。「試運転ナビ」で、「H08」または「F08」を選択して設定してください。

■ エコキュートで設定できる沸き上げ時間帯

設定	沸き上げ時間帯	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00
H08	23:00～7:00								
F08	22:00～6:00								

■ おもな電力会社の夜間時間帯(例)

夜間時間帯	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	沸き上げ時間帯の設定
20:00～8:00									・「H08」を選択してください ・朝方の電気使用量ピーク時間帯をさけたい場合は、「F08」を選択してください。(沸き上げ完了時間を1時間早めます)
21:00～9:00									
21:00～7:00									・「F08」を選択してください
22:00～8:00									
23:00～9:00 ※									
1:00～6:00 ※									

・おもな電力会社の契約プラン設定については、裏面をご覧ください。

※ 「F08」を選択時、お湯の使用状況によっては、22時から沸き上げを開始する場合があります。

「試運転ナビ」による沸き上げ時間帯設定方法

- 2016年4月1日以降に始まる電気料金で契約される場合の設定は、工事説明書（本編）の「試運転ナビ」で行えます。
- 「契約電力会社をお選びください。」からの設定は、工事説明書（本編）とは異なりますので、下記の手順で行ってください。（すでに設定している電気料金契約を変更する場合は、右記「再度「試運転ナビ」を行う方法」で「試運転ナビ」を開始させます）

- 1 契約電力会社をお選び下さい。
 - 2 試運転ナビ 5
東京電力
東北電力
関西電力
決定で選択
決定で「直接設定」を選ぶ
 - 3 試運転ナビ 5
北陸電力
沖縄電力
直接設定
決定で選択
決定する
 - 4 試運転ナビ 5
H08 時間帯別8
F08 時間帯別8
B08 時間帯別8
決定で選択
決定で「H08」または「F08」を選び、
決定する
●直接設定した設定確認の画面になります。
 - 5 試運転ナビ 5
直接設定
H08 時間帯別8
で設定します。
決定で次へ
決定する
●「試運転ナビ 6」の画面になります。
 - 6 試運転ナビ 6
ヒートポンプの空気抜きは
しましたか。
決定で次へ
決定する
●ふろ試運転の案内画面になります。
●ひきつづき、工事説明書（本編）の「⑥ふろ試運転をする」に戻り、
試運転を完了してください。
- ふろ試運転をします。
浴そうの水を抜いて栓を
してください。
浴室リモコンを操作
してください。

再度「試運転ナビ」を行う方法

- 下記の方法で、再度「試運転ナビ」を行うことができます。
- 台所リモコンから操作をします。（図は一例であり、リモコン外観および画面表示は実際とは異なる場合があります。）

- 1 台所リモコン
メニュー/戻る を押す
●「メニュー」の画面になります。
 - 2 メニュー リモコン設定
メニュー/戻る を押して、「リモコン設定」の画面に移ります。
 - 3 メニュー リモコン設定
音声案内 表示節電 日時設定
案内音量 給湯量メーター
決定で設定画面へ
決定を10秒間押す。
●「メンテメニュー」の画面になります。
 - 4 メンテメニュー
試運転
サービス
各種設定
決定で選択
「試運転」を選び、決定 決定する
●「試運転」の画面になります。
 - 5 試運転
試運転ナビ
沸き上げ試運転
ふろ試運転
決定で選択
「試運転ナビ」を選び、決定 決定する
●「試運転ナビ」の画面になります。
●「試運転ナビ」が開始します。
●ひきつづき工事説明書（本編）と左記「「試運転ナビ」による沸き
上げ時間帯設定方法」に従い、設定してください。
- 試運転ナビを開始
します。