

# おもな電力会社の契約プランと沸き上げ時間帯設定



## 工事説明書

### (電力制度設定 追補版)

- おもな電力会社の電気料金契約を示したものです。契約される電力会社の最新情報を、ホームページなどでご確認ください。

「H08」を選択した場合の沸き上げ時間帯は 23:00～7:00 です。  
「B08」を選択した場合の沸き上げ時間帯は 0:00～8:00 です。

電力会社名	契約プラン	夜間時間帯	沸き上げ時間帯の設定
北海道電力	eタイム3プラス	22:00～8:00	・「H08」を選択してください
東北電力	よりそう+シーズン&タイム	22:00～8:00	
	よりそう+ナイト12	21:00～9:00	
	よりそう+ナイト&ホリデー	22:00～8:00	
	よりそう+ナイト8	23:00～7:00	
	よりそう+ナイト10	22:00～8:00	
	よりそう+ナイトS	22:00～8:00	
よりそう+サマーセーブ	23:00～7:00		
東京電力 エナジーパートナー	スマートライフL	1:00～6:00	・「B08」を選択してください ※ 1
	夜トクプラン (夜トク8)	23:00～7:00	
	夜トクプラン (夜トク12)	21:00～9:00	
中部電力	スマートライフプラン	22:00～8:00	・「H08」を選択してください
	スマートライフプラン (朝とく)	23:00～9:00	
	スマートライフプラン (夜とく)	21:00～7:00	
北陸電力	くつろぎナイト12	20:00～8:00	
関西電力	はぴeタイムR	23:00～7:00	
中国電力	電化 Style コース	21:00～9:00	
四国電力	でんかeプラン	23:00～9:00	
九州電力	電化でナイト・セレクト21	21:00～7:00	
	電化でナイト・セレクト22	22:00～8:00	
	電化でナイト・セレクト23	23:00～9:00	
沖縄電力	Ee ホームホリデー	23:00～7:00	
	Ee ホームフラット	23:00～7:00	

(2019年4月現在)

・朝方の電気使用量のピーク時間帯をさけたい場合は、「F08」(沸き上げ時間帯 22:00～6:00) を選択してください。沸き上げ完了時刻を早めます。

※ 1 エコキュートは最大 8 時間で沸き上げを行うため、「B08」を選択時、お湯の使用状況によっては、沸き上げを 0 時から開始したり、8 時まで行う場合があります。ただし、夜間の沸き上げが短時間にも関わらず、日常的に夜間時間帯 (1:00～6:00) からずれる場合は夜間時間を直接入力設定することもできます。中面をご参照ください。

## 家庭用ヒートポンプ給湯機

### \* 工事をされる方へのお願い

- この工事説明書は、工事業者が正しく、安全な工事をするために必要な手引書です。工事開始前に必ずお読みください。本書の記載事項に従って工事をされなかったことが原因で生じた故障・事故などは、保証の対象になりませんので、ご注意ください。設置工事後、この工事説明書はお客様にお渡しください。
- 電力小売全面自由化により、さまざまな電力会社から電気を購入することができます。2016年4月1日以降に始まった電気料金で契約される場合は、この工事説明書に記載する方法で設定してください。なお、2016年4月1日以降に製品入替をされる場合は、製品入替前の契約プランを継続できる場合があります。詳しくは、電力会社様へお問い合わせください。
- リモコン設定は、販売店(工事店)が行ってください。
- ご契約の夜間時間帯は、正しく設定してください。設定が合っていないと思われ電気代がかかる場合があります。
- 貯湯ユニット付属の工事説明書および取扱説明書もあわせてお読みください。

### 2016年4月1日以降に始まった電気料金で契約される場合の沸き上げ時間帯設定

- 夜間時間帯は各電力会社の電気料金契約によって異なりますので、沸き上げ時間帯を個別に設定します。
- 沸き上げ時間帯の設定方法は、中面の「試運転ナビ」で行えます。「試運転ナビ」で、「H08」または「B08」を選択して設定してください。

### ■ エコキュートで設定できる沸き上げ時間帯

設定	沸き上げ時間帯	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00
H08	23:00～7:00			■	■	■	■	■	
B08	0:00～8:00				■	■	■	■	

### ■ おもな電力会社の夜間時間帯(例) おもな電力会社の契約プラン設定については、裏面をご覧ください。

夜間時間帯	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	沸き上げ時間帯の設定
20:00～8:00			■	■	■	■	■		・「H08」を選択してください
21:00～9:00				■	■	■	■		
21:00～7:00				■	■	■	■		
22:00～8:00					■	■	■		
23:00～9:00						■	■		
1:00～6:00									・「B08」を選択してください ※ 1

・朝方の電気使用量のピーク時間帯をさけたい場合は、「F08」(沸き上げ時間帯 22:00～6:00) を選択してください。沸き上げ完了時刻を早めます。

※ 1 エコキュートは最大 8 時間で沸き上げを行うため、「B08」を選択時、お湯の使用状況によっては、沸き上げを 0 時から開始したり、8 時まで行う場合があります。ただし、夜間の沸き上げが短時間にも関わらず、日常的に夜間時間帯 (1:00～6:00) からずれる場合は夜間時間を直接入力設定することもできます。中面をご参照ください。

## 「試運転ナビ」による沸き上げ時間帯設定方法

- 2016年4月1日以降に始まった電気料金で契約される場合の設定は、工事説明書の「試運転ナビ」で行うことができます。
- 「契約電力会社をお選びください。」からの設定は、工事説明書とは異なりますので、下記の手順で行ってください。(すでに設定している電気料金契約を変更する場合は、右記『再度「試運転ナビ」を行う方法』で「試運転ナビ」を開始させます)

- 1 契約電力会社をお選び下さい。
  - 2 試運転ナビ 5  
東京電力  
東北電力  
関西電力  
決定で選択
  - 3 試運転ナビ 5  
北陸電力  
沖縄電力  
直接設定  
決定で選択
  - 4 試運転ナビ 5  
H08 時間帯別8  
F08 時間帯別8  
B08 時間帯別8  
決定で選択
  - 5 試運転ナビ 5  
直接設定  
H08 時間帯別8  
で設定します。  
決定で次へ
  - 6 試運転ナビ 6  
ヒートポンプの空気抜きは  
しましたか。  
決定で次へ
- ▲▼で「直接設定」を選ぶ
- 決定を押す
- ▲▼で「H08」、「F08」または「B08」を選び、決定を押す
- 直接設定した設定確認の画面になります。
- 決定を押す
- 「試運転ナビ 6」の画面になります。
- 決定を押す
- ふろ試運転の案内画面になります。
- ひきつづき、工事説明書の「⑥ふろ試運転をする」に戻り、試運転を完了してください。

## 再度「試運転ナビ」を行う方法

- 下記の方法で、再度「試運転ナビ」を行うことができます。
- 台所リモコンから操作をします。  
(図は一例であり、リモコン外觀および画面表示は実際とは異なる場合があります)

- 1 台所リモコン  
メニュー/戻るを押す
  - 2 リモコン設定  
ぬくもり  
浴室モニター  
沸き上げ設定  
決定で開始
  - 3 リモコン設定  
音声案内 表示節電 日時設定  
案内音量 給湯量メーター  
決定で設定画面へ
  - 4 メンテメニュー  
試運転  
サービス  
各種設定  
決定で選択
  - 5 試運転ナビ  
沸き上げ試運転  
ふろ試運転  
決定で選択
- 「メニュー」の画面になります。
- ▶を押して、「リモコン設定」の画面に移ります。
- ▼を10秒間押す。
- 「メンテメニュー」の画面になります。
- 「試運転」を選び、決定を押す
- 「試運転」の画面になります。
- 「試運転ナビ」を選び、決定を押す
- 「試運転ナビ」の画面になります。
- 「試運転ナビ」を開始します。
- ひきつづき工事説明書と左記『「試運転ナビ」による沸き上げ時間帯設定方法』に従い、設定してください。

東京電力エナジーパートナーのスマートライフL・スマートライフプランをご契約で、夜間の沸き上げが短時間にも関わらず、日常的に夜間時間帯(1:00~6:00)からずれる場合は、下記の方法で夜間時間帯の変更が可能です。対象機種は別紙をご参照ください。

(図は一例であり、画面表示は実際とは異なる場合があります)

- 1 メンテメニュー  
試運転  
サービス  
各種設定  
決定で選択
  - 2 各種設定  
サービス店TEL登録  
電力制度設定  
沸き上げレベル下限設定  
決定で設定画面へ
  - 3 電力制度設定  
北陸電力  
沖縄電力  
直接設定  
決定で選択
  - 4 電力制度設定  
G01 ----  
G02 ----  
H21 直接入力  
決定で選択
  - 5 電力制度時刻設定  
夜間時間 23:00~7:00  
昼間時間 10:00~17:00  
ピークシフト基準 23:00  
決定で設定画面へ
  - 6 夜間時間設定  
1:00~6:00  
決定で完了
  - 7 電力制度時刻設定  
夜間時間 1:00~6:00  
昼間時間 10:00~17:00  
ピークシフト基準 23:00  
決定で設定画面へ
  - 8 ピークシフト基準  
1:00  
決定で完了
  - 9 電力制度時刻設定  
昼間時間 10:00~17:00  
ピークシフト基準 1:00  
確認・設定終了  
決定で完了
- 左記再度「試運転ナビ」を行う方法の手順4で
- 15・16年モデル機種の場合  
「各種設定」を選び、決定を押す
  - 13・14年モデル機種の場合  
「試運転」を選び、決定を押す
- ▲▼で「電力制度設定」を選び、決定を押す
- ▲▼で「直接設定」を選び、決定を押す
- ▲▼で「H21 直接入力」を選び、決定を押す
- 「夜間時間」を選び、決定を押す
- ▲▼◀▶で夜間時間の開始時刻と終了時刻を合わせ、決定を押す
- ▲▼で「ピークシフト基準」を選び、決定を押す
- ▲▼で夜間時間の開始時刻に「ピークシフト基準」を合わせて決定を押す
- ▲▼で「確認・設定終了」を選び、決定を押す

- エコキュートは最大8時間で沸き上げを行うため、使用湯量が増えた場合は夜間時間帯内(1:00~6:00)で全量沸き上げできない場合があります。必要に応じて「沸き増し」してください。

【別紙】

東京電力エナジーパートナーのスマートライフ・スマートライフプランをご契約で、夜間の沸き上げが短時間にも関わらず、日常的に夜間時間帯(1:00～6:00)からずれる場合の『夜間時間変更可能機種一覧』(1:00～6:00の設定)  
 ※2016年度以前の発売機種に於いて

2013年度		2014年度		2015年度		2016年度	
HE-KU46GXS	HE-W37GQS	HE-KU46GXCS	HE-JPU46HXS	HE-FPU46HQS			
HE-KU37GXS	HE-H46GQS	HE-KU37GXCS	HE-JPU37HXS	HE-FPU46HQMS			
HE-K46GXS	HE-H37GQS	HE-K46GXCS	HE-JPU46HQS	HE-FPU37HQS			
HE-K37GXS	HE-460HGQS	HE-K37GXCS	HE-JPU37HQS	HE-FPU37HQMS			
HE-KU46GQS	HE-370HGQS	HE-KU46GQCS	HE-JU46HXS	HE-FU46HQS			
HE-KU46GQMS	HE-FU46GQS	HE-KU46GQMCS	HE-JU37HXS	HE-FU46HQMS			
HE-K46GQS	HE-FU46GQMS	HE-K46GQCS	HE-JU46HQS	HE-FU37HQS			
HE-K46GQMS	HE-FU37GQS	HE-K46GQMCS	HE-JU37HQS	HE-FU37HQMS			
HE-KU37GQS	HE-FU37GQMS	HE-KU37GQCS	HE-J46HQS	HE-F46HQS			
HE-KU37GQMS	HE-F46GQS	HE-KU37GQMCS	HE-J37HQS	HE-F46HQMS			
HE-K37GQS	HE-F46GQMS	HE-K37GQCS	HE-J46HSS	HE-F37HQS			
HE-K37GQMS	HE-F37GQS	HE-K37GQMCS	HE-J37HSS	HE-F37HQMS			
HE-SU46GQS	HE-F37GQMS	HE-SU46GQCS	HE-J46HZS	HE-F46HQES			
HE-SU37GQS	HE-AF46GQS	HE-SU37GQCS	HE-J37HZS	HE-F37HQES			
HE-S46GQS	HE-AF46GQMS	HE-S46GQCS	HE-J46HQES	HE-L46HQS			
HE-S37GQS	HE-AF37GQS	HE-S37GQCS	HE-J37HQES	HE-L46HQMS			
HE-460SUGQS	HE-AF37GQMS	HE-460SUGQCS	HE-J37HQFS	HE-L37HQS			
HE-370SUGQS	HE-F46GQES	HE-370SUGQCS	HE-J46HZES	HE-L37HQMS			
HE-460SGQS	HE-F37GQES	HE-460SGQCS	HE-J37HZES	HE-AF46HQS			
HE-460SGQMS	HE-L46GQS	HE-460SGQMCS	HE-NU46HQS	HE-AF46HQMS			
HE-370SGQS	HE-L46GQMS	HE-370SGQCS	HE-NU46HQMS	HE-AF37HQS			
HE-370SGQMS	HE-L37GQS	HE-370SGQMCS	HE-NU37HQS	HE-AF37HQMS			
HE-AKU46GXS	HE-L37GQMS	HE-AKU46GXCS	HE-NU37HQMS	HE-C30HQS			
HE-AKU37GXS	HE-460LGQS	HE-AKU37GXCS	HE-N46HQS	HE-C30HQMS			
HE-AK46GXS	HE-460LGQMS	HE-AK46GXCS	HE-N46HQMS	HE-C30HQES			
HE-AK37GXS	HE-370LGQS	HE-AK37GXCS	HE-N37HQS	HE-C30HQFS			
HE-AKU46GQS	HE-370LGQMS	HE-AKU46GQCS	HE-N37HQMS	HE-WU37HQS			
HE-AKU37GQS	HE-K46GQES	HE-AKU37GQCS	HE-S46HQS	HE-WU46HQS			
HE-AK46GQS	HE-K37GQES	HE-AK46GQCS	HE-S46HQMS	HE-W37HQS			
HE-AK37GQS	HE-K37GQFS	HE-AK37GQCS	HE-S37HQS	HE-W46HQS			
HE-K46GSS	HE-F46GZS	HE-K46GSCS	HE-S37HQMS	HE-H37HQS			
HE-K46GSMS	HE-F46GZMS	HE-K46GSMCS	HE-AJU37HQS	HE-H46HQS			
HE-K37GSS	HE-F37GZS	HE-K37GSCS	HE-AJ37HQS	HE-V20HQS			
HE-K37GSMS	HE-F37GZMS	HE-K37GSMCS	HE-AJU46HQS	HE-V20HQMS			
HE-K46GZS		HE-K46GZCS	HE-AJ46HQS	HE-B56HQS			
HE-K46GZMS		HE-K46GZMCS	HE-X37HXS	HE-NSU46HQS			
HE-K37GZS		HE-K37GZCS	HE-X46HXS	HE-NSU46HQMS			
HE-K37GZMS		HE-K37GZMCS		HE-NSU37HQS			
HE-K46GZES				HE-NSU37HQMS			
HE-K37GZES				HE-NS46HQS			
HE-WU46GQS				HE-NS46HQMS			
HE-WU37GQS				HE-NS37HQS			
HE-W46GQS				HE-NS37HQMS			

●エコキュートは最大8時間で沸き上げを行うため、使用湯量が増えた場合は夜間時間帯(1:00～6:00)で全量沸き上げできない場合があります。必要に応じて「沸き増し」してください。