

洗浄弁 (CH467206) 交換方法

◆用意するもの(工具など)

マイナスドライバー(止水栓の開閉に使用)

◆交換方法

洗浄弁は消耗品です。傷んでくると、止水性が悪くなり、水がとまらないことがあります。傷んだら、新しいものと交換してください。

STEP 1 止水栓を閉める。	
STEP 2 洗浄レバーを操作し、ロータンク内の水を抜く。	
STEP 3 整流板を取りはずす。 右へ引くと、カチッと音がしてはずれます。	
STEP 4 洗浄弁を交換する。 • 軸に無理な力を加えないでください。 ゴムが反ると、止水しない場合があります。	
STEP 5 整流板をカチッと音がするまでスライドさせる。 • 整流板は必ずカチッと音がするまではめこんでください。 • 整流板がないと、安定した排水性能が得られない場合があります。 • はめこみが不十分だと、はずれて洗浄弁に引っかかり、水が止まらないことがあります。	

◆ご注意

- ①交換完了後止水栓を開ける時、水の勢いが強すぎる場合は、止水栓を時計回り方向に回して水量を絞ってください。
- ②STEP5の整流板は、確実ににはめこまれていることを確認してください。