

ハウスクターキットセット(家庭仕様)

No.	名称	数量	用途・仕様
①	ECOハードスティック	6色	補修材
②	ホットナイフ	1個	電気コテ
③	ホットナイフ用電池	2個	〃
④	ミニヘラ	1個	スティック充填
⑤	スコッチブライト	1個	研磨材
⑥	クロス	1個	拭き取り
⑦	収納箱	1個	—



キズ補修方法

◆注意事項

①スティックを電池コテで溶かす。



②溶かしたスティックをキズ部分に埋める。



③電池コテ側面のスクレイパー（側面のギザギザ部分）を使用し、スティックを平らにする。



④スコッチブライト（ナイロンパッド）で余分なスティックを取り除く。

