

補修用 バーナーリングの交換方法

手を切る恐れがありますので、作業の際は必ず手袋をしてください。

1. トッププレートの取りはずし

- ① ごとくおよび排気カバーを取りはずす。
- ② トッププレート固定ネジ(ビルトインコンロ:2本, テーブルコンロ:4本)を取りはずす。
- ③ トッププレートを取りはずす。
(ビルトインコンロの場合) トッププレートの奥を持ち上げ、奥に押し気味にして取りはずす。

2. バーナーリングの取りはずし

- ① トッププレートを裏面を上にして置く。
(床・テーブル・新しいバーナーリングなどを汚したり傷つけないように、下に段ボールなどを敷く)
- ② バーナーリング固定板の引っ掛かり部分を小さなマイナスドライバーで外側に変形させる。(図1)
(バーナーリング(大):6ヶ所、バーナーリング(小):4ヶ所)

3. バーナーリングの取り付け

- ① **バーナーリング(大)** : バーナーリングのつの部(3個中1個)が手前にくるようにして、裏向きにガラスプレートの下にセットする。(図4)
- バーナーリング(小)** : バーナーリングの突起部が右手前、つの部が手前にくるようにセットする。(図5)
- ② バーナーリング固定板を、2個所の角穴からトッププレート下板の切り起こし部分が出るようにセットする。(図3)
- ③ バーナーリング固定板の引っ掛かり部分((大)6個所、(小)4ヶ所)を順に押さえて固定する。
"パチン"と音がするまで押さえて、きっちり固定されていることを確認する。

4. トッププレートの取り付け

- ① トッププレートを取り付ける。
(ビルトインコンロの場合) トッププレートの後部を浮かし気味にしてバーナー位置を合わせながらセットする。
※トッププレート取り付け後、バーナーリングをしっかり押さえ、バーナーリングの"浮き"がないことを確認する。
- ② トッププレート固定ネジを締める。
- ③ ごとくおよび排気カバーを取り付ける。

