

## シャワーヘッド・シャワーホース・パッキン交換方法

### ◆用意するもの(工具など)

モンキーレンチ

### ◆シャワーヘッドの交換方法

- ① シャワーヘッドを左(反時計まわり)に回して取り外します。
- ② 新しいシャワーヘッドを取り付けます。シャワーヘッドに同梱されているOリングも一緒に交換してください。



### ◆シャワーホースの交換方法

- ① シャワーホースと水栓本体をつないでいるナットをモンキーレンチなどを使って左(反時計まわり)に回して取り外します。



- ② ホースのつけ根から水が漏れている場合はOリングを交換してください。
- ③ 新しいシャワーホースを水栓本体に取り付けます。

※現在お使いのメーカー以外のシャワーヘッドを取り付ける場合は、アダプタが必要になる場合があります。