



ポップアップ排水栓が開いたまま動かない！



チェック！

ヘアキャッチャーが排水栓の軸に **上下逆** に差し込まれていませんか？



ヘアキャッチャーを**正しい向き**に差し込んでください。

解説

排水栓の軸にヘアキャッチャーを上下逆に差し込むと、ポップアップ引棒を操作しても排水栓が動かない場合があります。

① ヘアキャッチャーを取り外し、正しい向きに付け直す。

