

## 2枚折リドア用角型把手(ツマミ付)の交換方法

### ◆用意するもの (工具など)

- ・ プラスドライバー

( 電動工具は使用しないでください。ねじ頭がつぶれて調整できなくなったり、締め付けすぎによる不具合が生じるおそれがあります。 )

### ◆交換方法

- ① 脱衣室側の皿ネジを緩め、ツマミごと把手を外す。
- ② 新しいツマミを新しい把手にはめ込む。
- ③ ツマミのピンをロック本体の連結穴に差し込む。(浴室側用および脱衣室側用とも、中央ジョイント框にセット)
- ④ 脱衣室側用把手より、皿ねじで両側の把手を固定する。
- ⑤ 皿ネジを締め付けた後、ツマミの浴室側と脱衣室側が同時に連動して動いているか、動かすのが重くないかを必ず確認する。

