

サインポストBS型側板(CT681001S)交換方法

◆用意するもの(工具など)

- ・プラスドライバー

◆交換方法

①扉を開けて下さい



②側板のビスを5本外して下さい



(上側)



(下側)

③新しい側板を取り付けて下さい

◆ご注意

①側板を外した時、扉も外れてしまうので注意して下さい



この部分が外れてしまう為、
扉もとれてしまう