

## 扉裏収納・スリッパ収納(QCF71R)取付方法

### ◆用意するもの(工具など)

ドライバー

### ◆取付方法

●本体を扉裏面に同梱のねじにて取り付ける。

**注意** 必ず水平に取り付けてください。

取り付け推奨位置

※必ず吊り元側から20mmの位置に取り付けてください。(扉が開閉しにくくなります。)

