

バス水栓用Uパッキンセットの交換方法

◆用意するもの(工具など)

モンキーレンチ

◆交換方法

パイプ部のナットをモンキーレンチで外し、パッキンを交換します。

※注意 パイプのナットを締めすぎるとパイプの動きが悪くなりますので注意して下さい。

