

修理サービス終了商品 トイレ：トイレ手洗い・収納

トイレ手洗い・収納

シリーズ	商品品番 (□：アルファベット表記)	品番表示位置	販売時期(年)	外観イメージ
埋込み手洗い器	GH61□ GH61K□		1991～2001	
トイレ壁面ユニット DXシリーズ	GH22□ GH126 GH526 GH222□		1985～1990	
トイレ壁面ユニット Dシリーズ	GH12□ GH222□ GH201□ GH5□		1981～1992	
トイレ壁面ユニット Sシリーズ	GH210 GH11□ GH5□ GH515 GH222□ GH200□ GH300□		1981～1992	
トイレ壁面ユニット その他	XGH225 XGH205 GH212		1985～1988	
トイレポケット DXシリーズ	GH332□ GH322□ GH312		1991～1997	
トイレポケット Dシリーズ	GH331□ GH321□ GH331 GH331K		1993～2001	

シリーズ	商品品番 (□ : アルファベット表記)	品番表示位置	販売時期(年)	外観イメージ
トイレポケット Aシリーズ	GH339□ GH329□ GH319 GH319K		1993~2001	
トイレポケット Sシリーズ	GH330□ GH330M□ GH320□ GH320M□ GH310		1991~1994	
トイレポケット Sシリーズ収納	GHS391□ GHS291□ GHS392□ GHS292□ GHS192□ GHS311□ GHS211□ GHS293□		2001~2003	
トイレカウンター アクレージュ	CHB[]		1989~1993	
トイレカウンター Lシリーズ	GLB[]		1988~1991	
トイレカウンター Fシリーズ	CHB[]		1992~1995	
トイレカウンター Cシリーズ	CHC[]		1996~1999	
トイレカウンター 特選	CHC[]		1995~1997	