




水がぽたぽた漏れる



混合水栓タイプ



チェック! 1

吐水口の泡まつ器、吐水口金具などにごみが詰まっていませんか？

泡沫器、吐水口金具などをお手入れしてください。



チェック! 2

吐水口金具が緩んでいませんか？

吐水口金具を締めてください。



チェック! 3

パッキンがなくなっていますか？

修理依頼してください。（有償）

パナソニックの修理ご相談窓口へご依頼の場合は品番をご連絡ください。（取扱説明書に記載）

修理ご相談窓口



●泡まつ吐水のお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで
WEB サイトへ

動画を見る



QR コードを
読み取って
アクセス


動画を見る



使用する
道具・洗剤



シャワー混合水栓タイプ




チェック！

吐水口の散水板、ストレーナ、整流器などにごみが詰まっていますか？

散水板、ストレーナ、整流器などをお手入れしてください。

※しばらくして水垂れが止まる場合は、シャワー・ヘッド内の残水垂れです。

異常ではありません。



●サラサラシャワーのお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで
WEBサイトへ



QRコードを
読み取って
アクセス

動画を見る

