



湯側を全開にしても
温度が上がらない！



チェック！

給湯器の電源は入っていますか？
温度設定値が必要な温度より低くなっていませんか？

給湯器の電源を入れ、
給湯器の温度設定値を約10°C高くしてください。

