

## 施工上のポイント

### ナット回転ストッパー 折版屋根用吊金具共有部材

## 1. 施工上のお願い

- ナット回転ストッパーの取り付けが不十分だと脱落のおそれがあります。  
施工後はナット回転ストッパーがナットに確実に取り付けられていることを確認してください。
- ナット回転ストッパーは折版屋根用吊金具のナットが万一が一回転した際に進行を防止するためのものです。  
ナット締結力の増加や初期の緩み防止の向上にはつながりません。
- ナット回転ストッパーは当社の折版屋根用吊金具以外にはご使用いただけません。


## 2. 施工手順

(1) 取り付ける部分のナットが確実にしまっているか確認する。

(2) ナット回転ストッパーをボルトとナットに取り付ける。

- 新設といに施工する際は軒といの取り付け前にナット回転ストッパーを取り付けてください。


#### ● 屋根直下のナットに取り付け



#### お願い

- ボルト保持部分を**下**にして取り付けてください。
- ナット回転ストッパーが屋根からはみ出さないように取り付けてください。

#### ● 吊金(貝部)のナットに取り付け



#### お願い

- ボルト保持部分を**上**にして取り付けてください。

#### 注意

- 施工後、ナット回転ストッパーが確実に取り付けられているか、確認してください。

