

Q
11

各運転コースの違いと運転時間の目安は？

A

各コース選択の目安は以下の通りです。

- ◎オート …… 汚れの量に応じた運転をするとき
- ◎汚れレベル1 …… つけ置き洗いや水洗い後に（ご飯粒などは取り除く）
- ◎汚れレベル2 …… 食後すぐに洗うときに（汚れが多いときはあらかじめふき取る）
- ◎汚れレベル3 …… 食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに
- ◎エコ …… 水量や消費電力量を抑えて運転したいとき
*「汚れレベル2」運転時：使用水量 約15.1 L、消費電力 約1.27 kWh
*「エコ」運転時：使用水量 約9.7 L、消費電力 約0.7 kWh
- ◎低温 …… プラスチック食器（耐熱温度60℃～90℃未満）を洗うときに
- ◎お手入れ …… 庫内のお手入れをするときに
- ◎乾燥のみ …… 乾燥のみ（洗浄なし）運転をするときに
*乾燥時間は「180分のみ」です。

■運転時間の目安

給水20℃の場合(水圧0.3 MPa、室温20℃)

●50 Hz/60 Hz 共用

プログラム	合計時間（約） （ナノイーX送風運転 時間を除く）	50℃以上の高圧水流により、洗い・すすぎ工程で除菌*します					乾燥 （時間や種類が選べます）		ナノイーX送風運転 ^{※1} （24時間）
		予洗	洗い	すすぎ	リンス剤を 使用しない場合		リンス剤を 使用する場合		
					送風乾燥 180分	0分 （乾燥なし）			
オート ^{※2}	4時間15分	35分	55分	45分(3回)				あり	
汚れレベル1	3時間 3分	13分	28分	22分(2回)		60分 ^{※3}			
汚れレベル2	3時間17分	13分	34分	30分(3回)	120分 ^{※3}	90分			
汚れレベル3	4時間18分	38分	54分	46分(3回)	180分	120分			
エコ	5時間 8分	—	1時間32分	36分(2回)	送風乾燥 180分	180分			
低温	4時間40分	22分	46分	32分(2回)	0分 （乾燥なし）	送風乾燥 180分			
お手入れ	3時間20分	—	53分	27分(2回)		0分 （乾燥なし）			
乾燥のみ	3時間	—	—	—					

※1 洗浄や乾燥運転終了後、ナノイーX送風運転します。「乾燥のみ」「乾燥なし」などを選んだときもナノイーX送風運転します。ナノイーXを「なし」に設定することができます。

※2 汚れの量により運転時間は異なります。

※3 お買い上げ時の設定です。（変更可能）