

Q
00

9 Plusシリーズのセールスポイントは？

A

1. 「省手間」

業界初^{★1}「液体洗剤自動投入」を搭載。洗剤の計量や投入、さらに運転コースの選択も不要。

「電源」「スタート」の2ステップでおまかせ自動運転が始まります。

2. 「除菌・ニオイ抑制」

パナソニック独自の技術ナノイーXを含んだ風を庫内に送風し、庫内の菌やニオイを抑制します。

3. 「デザイン性・操作性」

上質なキッチン空間に溶け込むダーク系タンクカラーと、操作に必要な表示だけが浮かび上がる静電タッチ操作パネルを新採用しました。

★1：国内市場ビルトイン食器洗い乾燥機において。2022年2月1日発売。

★1：市販の食器洗い機専用液体洗剤がご使用いただけます。但し、高粘度の洗剤は、液体洗剤自動投入ではご使用いただけません。

9 Plusシリーズの特長
紹介動画はこちらから


K9 Plusの場合 M9 Plusの場合



省 手 間

液体洗剤の投入も運転コースも自動でおまかせ。
家事の省手間を追求しました。

液体洗剤
自動投入




これまでの3ステップ(電源 ON→コース選択→スタート)が、2ステップになってさらに手間が省けます。




除菌・ニオイ抑制

庫内のニオイを抑制^{※1}、除菌^{※2}するナノイーX搭載。
洗浄後はもちろん、まとめ洗い前の食器の保管も清潔に。




■カレー臭

[0.5時間後のニオイの強さ]




[24時間後のニオイの強さ]




◎全てのニオイに効果があるわけではありません。

◎食洗機庫内における(ニオイ抑制)0.5時間後、24時間後の効果です。



■除菌のイメージ



ストリーム除菌洗浄後に、周囲環境などにより菌が付着する場合がありますが、ナノイーX送風運転で、8時間後、菌の減少率は、99%以上^{※2}です。

◎全ての菌に効果があるわけではありません。

※1：＜ナノイーX送風による食洗機庫内のニオイの抑制について＞ ●試験機関：パナソニック株式会社解析センター ●対象品番：9 Plusシリーズ ●試験方法：汚れ付着食器を設置した食洗機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法：ナノイーXを放出 ●ニオイ抑制の対象：食洗機庫内 ●試験結果：0.5時間後の臭気強度 カレー：自然放置4.1、ナノイーX送風3.1 (K9 Plusシリーズ)・2.8 (M9 Plusシリーズ)、焼き魚：自然放置4.1、ナノイーX送風3.1 (K9 Plusシリーズ)・2.7 (M9 Plusシリーズ)、24時間後の臭気強度カレー：自然放置3.9、ナノイーX送風2.3 (K9 Plusシリーズ)・2.3 (M9 Plusシリーズ)、焼き魚：自然放置4.2、ナノイーX送風2.3 (K9 Plusシリーズ)・2.1 (M9 Plusシリーズ) ●試験報告書番号：カレー：H21YK015-1、焼き魚：H21YK015-2 ●ナノイーX送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。 ※2：＜ナノイーX送風による食洗機庫内の菌の抑制について＞ ●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●対象品番：9 Plusシリーズ ●試験方法：食洗機庫内の菌液付着食器の菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号：北生発2021_0266号、北生発2021_0389号 ●除菌方法：ナノイーXを放出 ●除菌の対象：庫内食器類 ●試験結果：8時間後で菌の減少率99%以上(1種類のみで菌で実施)。除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 ●nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。

デザイン性・操作性

ダーク系タンクカラーや静電タッチ操作パネルなど、
上質なキッチン空間に調和する新デザインを採用。

静電タッチ操作パネルは鏡面ブラックの美しいデザイン。必要な表示だけが浮かび上がるシンプルな表示で操作がスムーズ。オプションも簡単に選択可能です。

●静電タッチ操作パネル

●電源OFF時



電源OFF時は、電源以外は消灯。ブラック操作パネルで引き締まったデザイン性を実現しています。


●電源ON時



操作に必要な表示だけが浮かび上がり、わかりやすく操作がスムーズです。「オプション」は暗点灯です。タッチすると点灯します。

●表示一覧

◎説明用に全て点灯しています。



オプションの種類をタッチすると各オプションの設定ができます。

乾燥のみランプ・延長ランプ
表示部
乾燥時間の変更、乾燥のみに設定
設定した時間後に運転をスタート
「低温」運転を選ぶとき、選ばないとき
「液体洗剤自動投入」のオン・オフを選ぶ
汚れレベルを選ぶ
L-：おまかせ
L1：つけ置き洗いや水洗い後に
L2：食後すぐに洗うとき
L3：食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うとき

