

Q
44

「ちょこっとホルダー」の特長とは？


A

今までビルトイン食洗機では洗えなかった小さくて軽量の小物などを、上カゴと下カゴの空間を利用して、強力な噴射でも飛ばされずに洗浄することが可能になりました。

従来小さくて軽い小物は、噴射によって飛ばされるため、食洗機に入れることができませんでした。

新製品では、「ちょこっとホルダー」を上カゴの下部に取り付け、上カゴがフタの役割を果たすことが、強力な噴射が当たっても中の小物が飛び出すことなく、洗えるようになりました。

※形状や大きさによっては、セットできないものやキレイに洗えないものがあります。




Q
45

「ちょこっとホルダー」はどの機種にもついているの？

A

9 Plus/K9/M9シリーズのディープタイプのみに「ちょこっとホルダー」を搭載しています。



ミドルタイプは上カゴと下カゴの空間が狭く、下カゴの碗類のセットスペースに影響するため、ちょこっとホルダーを取り付けることができません。ゆとりの深さがあるディープタイプだからこそ、搭載可能になりました。


Q
46

使わないときは、かえって邪魔にならないですか？

A

「ちょこっとホルダー」は簡単に取り外すことができます。

使用しないときや調理器具などをセットする際には、取り外すこともできますし、上げた状態でロックすることもできます。



Q 47

「ちょこっとホルダー」の使い方と注意点は？

A

シリコンカップなどの軽い小物類は、上カゴで押さえて水流で飛ばされないように洗淨することができます。また、小皿や調味料皿などもセットできます。

■シリコンカップ



■クッキー型



■小皿




■調味料皿など



【注意点】

1. 耐熱温度90℃以上のものに限りです。(耐熱温度60℃～90℃未満のプラスチック製品は「低温コース」で洗ってください。
2. 汚れが必ず噴射に当たるよう、向きを考慮してセットしてください。
3. シリコンカップなどの軽い小物類はセットした後、必ず上カゴで押さえてください。上カゴで押さえないと、噴射によって飛ばされてしまいます。
(Q44参照)
4. 耐荷重は3 kgまでです。
5. 形状や大きさによってセットできないものや、きれいに洗えないものがあります。
6. ちょこっとホルダーは必ず下げた状態でお使いください。右図のように上げた状態では洗えません。



〈シリコンカップの洗浄イメージ〉

