

過速スイッチの作動速度測定手順

令和7年9月10日制定

パナソニック エレベーター株式会社

過速スイッチの作動速度測定手順

1	手動昇降させてかご上に乗り込める位置に停止
2	電源遮断(MCSW)、かご上に乗り込む
3	かご上制御盤の蓋を外し、HCB7基板上のDIPSW1番をON側に設定
4	かご上制御盤の蓋を締め、乗場に出て、電源復旧
5	手動運転による昇降を確認の上、自動運転に切り替え
6	かごを最上階に停止
7	メンテナスツールをHSCB(副操作盤)に接続
8	M-1-4を押下 OSS=5 MLB=6
9	5を押下 OSS TEST MODE Set Hall Inspec
10	乗場副操作盤(HSCB)にて運転モードを手動に切替
11	GOON When Ready → GOONを押下
12	Push HMD to strt → C+HMDにて手動降下
13	結果表示を確認
14	OSS TEST MODE
	①Triped ○○○○mm/S : OSS動作
	②Abort ○○○○mm/S : 中止
	③Safety Chain ? : 異常停止