




汚れも無駄も徹底ガード



1



2



4



3

手や食器をかざしたときだけ水が出る!

スリムセンサー水栓



節水モード

節水モードなら、手や食器を吐水口に近づけるだけで水が出ます。離すと止まるので、水をムダにしません。

●10分連続で湯水が出ると、自動で止まり、「通常モード」に切り替わります(止め忘れ防止)。待機状態で15分経過しても「通常モード」に切り替わります。



☑両手がふさがっていても使えて便利!

☑水をこまめに出したり止めたりできるので、節水にも一役!