

スマートスピーカーの連携方法 Google アシスタント編

使い方

Google アシスタント搭載スマートスピーカーに「OK Google」と最初に話しかけ、続けて操作したい機能を発話しましょう。

■ Google アシスタントで照明をつける時の会話例



※照明器具の名称が「リビング」の場合
名称は「あかりモ+」アプリで設定します。

■ 発話例

スマートスピーカーを使って、下記の操作が可能です。

ここでは照明器具の名称を「リビング」として説明しています。

また、モード操作はGoogle Home アプリで設定した部屋名称を使用します。ここでは「リビングルーム」として説明しています。

照明動作	発話例
点灯	OK Google, リビングをつけて
消灯	OK Google, リビングを消して
音停止	OK Google, リビングで終了を開始して
調光操作	OK Google, リビングを明るくして OK Google, リビングを暗くして OK Google, リビングの明るさを〇〇%にして
調色操作	OK Google, リビングを電球色 <small>でんきゅうしょく</small> にして OK Google, リビングを昼光色 <small>ちゅうこうしょく</small> にして
モード操作	OK Google, リビングルームで勉強を開始して OK Google, リビングルームでくつろぎを開始して OK Google, リビングルームでおめざめを開始して

※照明器具の名称は「あかりモ+」アプリから変更してください。

Google Home アプリで変更した名称は、「あかりモ+」アプリには反映されません。

※「音停止」は内蔵音源、通知音が対象となります。

※発話内容や発話による操作については、予告なく変更される場合があります。

設定方法

照明器具をGoogle アシスタント搭載スマートスピーカーで操作するには、
「あかりモ+」アプリで照明器具の登録後、Google Home アプリの設定をおこなってください。

■ 事前準備：スマートスピーカーの設定

スマートフォン・タブレットにGoogle Home アプリをインストールし、スマートスピーカーをセットアップします。
スマートスピーカーのセットアップは、お使いのスマートスピーカーの取扱説明書などをご参照ください。

■ 「あかりモ+」アプリの設定

スマートスピーカーで照明器具を操作するためには、「あかりモ+」アプリが必要です。
お使いのスマートフォン・タブレットにインストールし、下記設定をおこなってください。

- ①「あかりモ+」アプリをインストールします。
- ②「あかりモ+」アプリの初期設定に従ってスマートスピーカー対応機種 of 照明器具を「My家電登録」します。

※「あかりモ+」アプリの操作はアプリ操作ガイドをご参照ください。

https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/akarimoplus/app/pdf/operation_guide.pdf


■ Google Home アプリでの設定

Google Home アプリで、次の設定をおこなってください。

(設定が完了するまでは照明器具を操作しないでください。)

※Google Home アプリの画面は、iOS版2022年6月6日時点のものです。

- ① Google Home アプリからデバイスのセットアップをおこないます。一覧から「あかりモ」と入力し検索、検索結果に表示された「あかりモ+」をタップします。



■ Google Home アプリでの設定

②アカウントリンクをおこないます。

認証画面に「あかりモ+」アプリで使用しているCLUB PanasonicのログインIDとパスワードを入力してください。

完了 64.148.141.100:8080/clubpanasonic.com ああ

CLUB Panasonic

【お詫び】現在、Facebookと連携した新規登録、ログインのご利用ができません。

ログイン 新規登録

メールアドレス(ログインID)

パスワード

パスワードを入力する

ログインする

パスワードを忘れた方はこちら

または

LINEでログイン



完了 64.148.141.100:8080/clubpanasonic.com ああ

アプリの認証

こんにちは、[ユーザー名] さん。

あかりモ+ (3rd Party連携、Google) があなたのPanasonic アカウントへのアクセスをリクエストしています。

- Wi-Fi シーリングライトの操作
- Allow offline access

拒否 **許可**



× あかりモ

新たに追加

あかりモ+


あかりモ+ をリンクしました

■ Google Home アプリでの設定

※2022年6月6日現在、③モードの割り当てはiOS版のみでAndroid版では設定する必要はありません。

③モードを部屋に割り当てます。

最後の画面のように各モードが部屋に割り当てられた状態にします。



■ 設定完了

スマートスピーカーに「OK Google」と話しかけて、P2の発話例のように発話することで照明を操作します。

- 写真、イラストはすべてイメージです。
- 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。
- 通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。
- Google、Android、Google Home はGoogle LLC の商標です。
- iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。