

## 目隠し用部品 (CT9910K) 交換方法

### ◆用意するもの(工具など)

プラスドライバー、ペンチ

### ◆交換方法(サインポストニューM型を例に交換方法を説明しています)



① 押ボタンパネルのねじ1本を外す。



② 押ボタンパネルをポストから外す。  
(ニューM型の場合)



③ チャイム用配線をペンチなどで切断して接点部を外す。



④ 押ボタンパネルからチャイム用押ボタンを外す。



⑤ パネルにテシール付きの目隠しプレートを入れる。



⑥ 目隠しプレート固定部品にピンを2本差す。



⑦ 目隠しプレート固定部品をピンを下向きにしてパネルにはめ込む。



⑧ 目隠しプレート固定部品をビス2本で固定する。



⑨ パネルをポスト本体に小ねじで固定する。

### ◆ご注意

- ① 取り外したねじなどはなくさないよう、ご注意ください。
- ② チャイム押ボタンを使用しない場合に本部品をご使用ください。