

## 取扱説明書 包丁差し

このたびは、「包丁差し」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書とシステムキッチンの「総合取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、**ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。**

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証とアフターサービスについては、システムキッチンの「総合取扱説明書」をご覧ください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### ⚠ 注意



禁止

- 刃渡り21cm以上のものはカバーよりはみ出し、危険なので使用しない。
- 柄の長いものは扉が閉まらない場合があるので、無理に使用しない。  
落下してけがをするおそれがあります。




必ず守る

- 扉の開閉は、ゆっくり行う。  
強く開閉すると落下してけがをするおそれがあります。

### 使用上のお願い

- 包丁の差し込み穴より大きいサイズの包丁は、無理に差し込まない。  
(破損の原因となります。)
- 各部品には洗剤の原液・殺虫剤をかけない。  
(変形・変色のおそれがあります。)
- 包丁は必ず乾かしてから収納する。  
(長期間使用しない包丁は、他の所へ収納してください。)
- 熱湯など熱いものをかけたり、近づけたりしない。  
(変形・劣化のおそれがあります。)  
耐熱温度は90℃です。

### 1 製品寸法図 (寸法単位：mm)



#### ●収納可能サイズ



※( )内寸法は、フラット系扉の場合

### 2 お手入れ方法 (お手入れ時には、包丁を取り除いて行ってください。)

- 日常のお手入れは、柔らかいふきなどで空ぶきを行ってください。
- 汚れた場合は、薄めた台所用中性洗剤で汚れを取ってから乾いた柔らかい布で水気をふいてください。  
※みがき粉・シンナー・ベンジンなどを使用しないでください。  
(表面の傷や変色・変形のおそれがあります。)