

給気清浄フィルター（微小粒子用） 取替説明書

品 番

FY-FDD2519AC

■「安全上のご注意」「お手入れのしかた」は、給気清浄フィルターユニットの取扱説明書をご覧ください。

・この取替説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

給気清浄フィルターには、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌を添着しています。
給気清浄フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。
周囲環境によっては変色（茶褐色）することがありますが、性能に影響ありません。

お願い

水洗いはしないでください

「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると機能が低下します。

給気清浄フィルターのはずしかた


ルーバー

- ①指をルーバーに引っかけ、少し下げ、
- ②ばねをせばめて本体枠のルーバー止め穴（左右2か所）からはずす。




ケースカバー

ツマミねじ（4個）をゆるめ、固定レバーを90° 回し、ケースカバーをはずす。




給気清浄フィルター

給気清浄フィルターユニットから給気清浄フィルターを引き出す。




給気清浄フィルター（微小粒子用）の取り付けかた

- ①包装用ポリ袋から、給気清浄フィルターを取り出し、使用開始日をフィルター枠の記入欄に市販の油性ペンにて記入する。



- ②給気清浄フィルターを溝にはめ込み、しっかり奥まで押し込む。

（給気清浄フィルターと本体の風向表示を合わせてください。
給気清浄フィルターに力を加えすぎると変形するおそれがあります。装着時にはゆっくり確実に押し込んでください。）



- はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

給気清浄フィルター（微小粒子用）の捨てかた

- 使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。
材質：ポリエチレンテレフタレート／ポリプロピレンによって構成されています。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2013