

取扱説明書

工事説明書別添付

自然給気口

品番 **FY-GKF42G**

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

❌ してはいけない内容です。
 ⚠️ 実行しなければならない内容です。

警告

■絶対に分解したり修理・改造しない

火災・感電・けがの原因となります。
 ●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

🚫 分解禁止

注意

■部品は確実に取り付け

❗ 落下により、けがをすることがあります。

■本体は、しっかり取り付けられているか、確認

❗ 落下により、けがをすることがあります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する

❗ けがをすることがあります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する


❗ 万一の場合、落下により、けがをすることがあります。

お願い ・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。変形、変質の原因となります。
 ・お手入れの際は、台所用中性洗剤をお使いください。
 ・お手入れの際は、高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分ご注意ください。
 ・外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室温20℃、相対湿度50%以上)では、本体表面や内部に結露が発生することがありますので、布などでふきとってください。




各部の名前 (品番表示位置)

お願い 品番をご確認ください。(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)



使いかた



●通常はシャッター操作レバーを最後まで右に動かして、開状態にしてください。

・外の騒音が気になる場合には、シャッター操作レバーを最後まで左に動かして、閉状態にしてください。
 ・吹雪や台風などの雪や雨・風の強いときには、一時的にシャッターを閉じてください。(水の浸入防止のため)


●シャッターを閉じてから開状態に戻す場合は、壁側にシャッター操作レバーを軽く押しながらかしにしてください。

■汚れかたによってお手入れの頻度を変えてください。

ルーバー

■はずしかた

- ①シャッターを閉じる。
- ②ルーバーの取っ手に指を引っ掛け、ルーバーを落下させないように手をそえて手前に引いてはさず。




お願い

・シャッター操作レバーをつかんだり、ルーバーの開口に手をかけてルーバーをはささないでください。破損の原因となります。

■汚れをとる

- ①ルーバー裏面のシャッターや周囲のホコリを掃除機で吸い取る。
- ②台所用中性洗剤を浸した布でルーバー表面のホコリをふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。




お願い

・ルーバーは分解しないでください。破損の原因となります。


給気清浄フィルター

■はずしかた

- ①フィルター押さえのツメを手前に引き、ツメ掛けからはさず。
- ②フィルター押さえを矢印方向に引き、ツメ受けから取りはずす。



- ③給気清浄フィルターの上部をつまんで取り出す。




■汚れをとる

掃除機でホコリを吸い取る。
 ※汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、押し洗いをした後、自然乾燥させる。(もみ洗いはしないでください。縮むことがあります。)

- フィルターは半年に1回を目安に水洗いしてください。
- 給気清浄フィルターの交換は、5~6回の水洗いを目安に新しいフィルターと交換してください。(給気清浄フィルター品番: FY-FB12 (別売品))
- 給気清浄フィルターは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。
- 使用済み給気清浄フィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。(材質: ポリエステルとモダアクリルの複合)

本体

「給気清浄フィルター」のはずしかたに従って給気清浄フィルターをはずし、本体を壁に取り付けたまま、本体などのホコリを掃除機で吸い取る。




■汚れをとる

台所用中性洗剤を浸した布でふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。



お手入れ後の組み立ては

- ①「給気清浄フィルター」のはずしかたと逆の順序で給気清浄フィルターを取り付ける。
 ●フィルター押さえは確実にツメ受けに挿入し、ツメ掛けに引っ掛けてください。
- ②ルーバーの「下側」表示と、本体の「下側」表示を合わせて、ルーバーを最後まで確実に押し込む。
- ③シャッター操作レバーを操作してシャッターを開ける。



お願い

・シャッター操作レバーを押さえないでください。破損の原因となります。

アフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話 ()	
お買い上げ日	月 日



修理を依頼されるときは

「使いかた」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	自然給電
●品番	FY-GKF42G
●故障の状況	できるだけ具体的に

●診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

- 技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代** 部品および補助材料代
- 出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

●修理に関するご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック 修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでの依頼も可能です。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
 電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990」を押してください。
(番号を押しても案内が続き場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)
 ■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**
06-6907-1187
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
 ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口
 電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
 ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
中国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
九州地区	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

パナソニック株式会社
 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008