

Panasonic®

HK9335

照明用リモコン送信器(2ch)

ON/OFF切替用

① 使い方

ON/OFFボタン

チャンネルスイッチ


2台のリモコン器具を
個々に操作できます。



チャンネルの合わせ方

【ボタン式の場合】


- 1 照明器具の
チャンネル設定スイッチ
を押す。
- 2 送信器の
チャンネルを希望の
チャンネルに合わせる。



【ダイヤル式の場合】

- 1 送信器と器具の
チャンネルを合わせる。

送信器	器具
1	I-1
2	I-2



電池交換時のご注意



- 電池は半年を目安に
お取替ください。
- 半年がたたない場合でも、
操作反応が弱くなってきた時は、
お取替ください。

⚠注意

- 電池が発熱して破裂する恐れがあります。
- 電池の (+) (-) を正しく入れてください。
 - 違う種類の電池や古い電池を混ぜないでください。
 - ショートさせたり、火中に投入しないでください。
 - 充電式電池は使用しないでください。


Panasonic

照明用リモコン送信器(2ch)

ON/OFF切替用

HK9335

2台のあかりを
コントロール



チャンネル
スイッチ

暗闇でも光る
(蓄光シール)

注意: [蓄光シール]の明る
さは時間の経過や温度
変化により減少します。

パナソニック電工
株式会社

〒571-8686
大阪府門真市門真1048
TEL (06)6908-1131
(大代表)

T 4902710368806




Made in China

Panasonic®

照明用リモコン送信器(2ch)

ON/OFF切替用

HK9335



シンプルで大きなボタンの蛍光灯用


Panasonic

照明用リモコン送信器(2ch)

ON/OFF切替用

HK9335

ボタンとひと押し



同梱部品
単3乾電池2本
リモコンボックス
両面テープ
木ねじ2本

紙箱
袋>PE<
電池パック>PET<

ご使用の前に箱の裏面と照明器具
の説明書をよくお読みのうえ、正し
くお使いください。

HK9335

Panasonic