

美泡湯オイルの注入

美泡湯オイルは、お湯をためる前・後どちらでも入れていただけます。

⚠ 警告




- 美泡湯オイルは、規定量（2回押し）を超えて入れない
- 美泡湯オイルを追加して入れない
滑りやすくなりがちや事故の原因になります。雑菌が増えて身体のトラブルのおそれがあります。


お願い

- ・ポンプは勢いよく押さないでください。（空気穴からオイルが漏れるおそれがあります。）
- ・浴槽にためたお湯1杯に対して、ポンプ2回押しを超えてオイルを入れないでください。
 - ・入浴者ごとにオイルを継ぎ足さない。
 - ・浴槽のお湯を使用して減っても、オイルを継ぎ足さない。

1 吸入口カバーを左に回して取り外す




2 操作レバーを「ON」にする



3 裏返して、水平に持つ

中に水が入っているときは、オイル注入口を下にして水を抜いてください。




4 オイル注入口にノズルを差し込み、ポンプを2回押す

最初に使用するときは、ポンプ内に空気が入っています。オイルが出てから2回押してください。



5 操作レバーを「OFF」にする

水平に持ったまま行ってください。傾けるとオイルがこぼれます。



6 吸入口カバーを浴槽に取り付ける

吸込・噴射口の凹部は、角度にバラつきがあります。



使いかたを動画で見る



<http://sumai.panasonic.jp/support/movie/>