

スイングドア用レバーハンドルの交換方法

◆用意するもの（工具など）

- ・ プラスドライバー

（電動工具は使用しないでください。ねじ頭がつぶれて調整できなくなったり、締め付けすぎによる不具合が生じるおそれがあります。）

◆交換方法

- ・ 交換時に、不要となった部品をドアから取り外す際は、以下の取り付け方法と逆の手順で行なってください。

・ ハンドルのみ交換する場合は、②③の作業のみとなります。

① ドアの両側から取り付けねじで台座（長座）を取り付ける。

・ サムターンの付いている方が浴室側となります。

・ サムターンツマミは右図のように縦にしてください。

② ブッシュを台座に差し込み、ハンドルを取り付ける。

③ ハンドル止めねじでハンドルを固定する。

