

SDメモリーカードでファームウェアを更新する

SDメモリーカードを使ってファームウェアの更新を行うことができます。



- SDメモリーカードによるファームウェア更新ができるのは、ファームウェア更新データが保存されているSDメモリーカードが挿入されている場合のみです。
- 最新のファームウェア更新データは、当社ホームページからパソコンにダウンロードしてください。動作環境やダウンロード方法などについては、必ずホームページでご確認ください。
http://sumai.panasonic.jp/solar/firmware_update/
- ダウンロードしたファームウェア更新データは、SDメモリーカードの一番上の階層に保存してください。フォルダを作って保存したり、ファイル名称や属性の変更などは行わないでください。
- データを破損するおそれがありますので、ファームウェア更新操作中は電源を切ったりSDメモリーカードを抜いたりしないでください。
- ファームウェア更新完了後は、必ずSDメモリーカードに保存したファームウェア更新データを削除してください。

1

画面が消えている状態で、ファームウェア更新データが保存されたSDメモリーカードを挿入する

(参照) 取扱説明書40ページ)

2


施工設定画面で **ファームウェア更新** をタッチする

→ 確認画面が表示されます。

- 施工設定画面を表示させるには
参照) 10～11ページ



ファームウェア更新データが保存されているSDメモリーカードが挿入されていない場合は **ファームウェア更新** は表示されません。



SD メモリーカードでファームウェアを更新する

3 はい をタッチする

➡ファームウェア更新が始まります。

- **いいえ** をタッチすると、施工設定画面に戻ります。
- 更新には約10分かかります。



- 右画面が表示された後、「アップデートの準備が完了しました。アップデートを開始します。」➡「アップデート中です。電源を切らないでください。」と画面が切り替わります。
- アップデートが成功すると、「アップデートが成功しました。」が表示されます。



4 開始ボタンを押す

➡画面が消えて、再起動が行われます。

- 開始ボタンを押さなくても、「アップデートが成功しました。」画面は約3分後に消えて、自動的に再起動が行われます。



再起動中は操作できません。約20秒間経過してから操作してください。20秒以内に開始ボタンを押すと、「ピピピッ」とエラー音が鳴ります。

