


浴槽エプロンの 固定用部品が破損している



チェック!

浴槽エプロンに**がたつきやズレ、浮き(はまらない)**がありませんか？

浴槽エプロンを
取り付け直してください。

11 ページ参照

固定用部品に
割れ、ヒビ割れ、欠けがありませんか？



新しい部品に交換
してください。

浴槽エプロンの固定用部品は、仕様により異なります。確認のうえ部品交換を行ってください。

対象：2002 年以降製造で下記形状の部品を使用している商品


仕様 1

ストライカー

品番：GRXGVD2100X

〈セット内容〉
ストライカー 1 個・ねじ 2 本

エプロン裏面
左右 2 か所に
あります。




エプロン支持具

品番：GRXGVD2101X

〈セット内容〉
支持具 1 個・ねじ 2 本

エプロンを取り外した
浴槽側にあります。



※交換時は、ストライカーとエプロン支持具のセットでの取り替えを推奨します。


仕様 2

エプロン支持具 (半透明)

品番：GRYGD4220

〈セット内容〉
支持具 2 個・ねじ 2 本

エプロン裏面
左右 2 か所に
あります。



●浴槽エプロン固定用部品は、**ハイ・パーツショップ**で購入いただけます。



ハイ・パーツショップ



●浴槽エプロンの取り外し・取り付けかたについては、**WEBサイトに動画を掲載**しています。



動画を見る



次ページへつづく➡

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。

● エプロン固定用部品の取り外し・取り付けかた

使用する
道具




プラスドライバー

仕様1

ストライカー

品番：GRXGVD2100X


エプロン裏側




エプロン支持具

品番：GRXGVD2101X

エプロンを取り外した
浴槽側



向きに注意




※エプロン支持具は、前後に調整できます。
エプロンがきちんとはまらない場合は、
エプロン支持具の前後位置を調整してください。

仕様2


エプロン支持具 (半透明)

品番：GRYGD4220

エプロン裏面



断面図



※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。