

ミラー扉が傾いている！
下がっている！



丁番の調節ねじで、段差・傾きを調整することができます。

⚠ 注意

- ミラー・引出し前板が傾いたり、がたついているときは、
丁番ねじ・引出し箱取付ねじを締め直す
ミラー・引出し前板が落下して、けがをするおそれがあります。
- 引出し前板ねじを締め付けるときは、手回しドライバーを使用する
電動ドライバーなどを使用すると、ねじが空回りし
引出し前板が落下して、けがをするおそれがあります。

● 左右・前後に傾いている、下がっている場合

丁番の調節ねじを手回しのプラスドライバーで回転し調整してください。

扉の状態	左右に傾いた	扉が前後に傾いた	扉が下がってきた
調整方法	<p>プラスドライバー</p> <p>丁番</p> <p>①を回すと 矢印の方向に動く</p>	<p>②をゆるめて扉を前後に移動させ、 しっかり締める</p>	<p>③をゆるめて扉を上下に移動させ、 しっかり締める</p>

品番：GQD10U6LSM、GQD12U6LSM、GQD10U6BEAM、GQD12U6BEAM、GLM10□□、GLM12□□

使用する
道具・洗剤



プラスドライバー



マイナスドライバー