

湯側や水側を全開にしたら  
湯水が出ない・出が悪い！



チェック!

湯側・水側の**止水栓が閉ま**っていませんか？

**止水栓を十分に開いて**ください。


**水が少ない場合**

水側の止水栓を「あける」側へ回してください。

**湯が少ない場合**

湯側の止水栓を「あける」側へ回してください。

- 水側と湯側の吐水量をほぼ同じにしてください。  
(詳細については、取扱説明書をご確認ください。)



使用する  
道具・洗剤



マイナスドライバー