

水を止めたとき  
「ドン」と音がする。  
吐水を絞ったとき  
「シャー」と音がする。



チェック!

水圧が高いまたは、流量が多いことが考えられます。

止水栓で流量を絞ることで音を小さくできます。

※無音にはできません。


ウォーターハンマーという現象です。

解説 ウォーターハンマーとは、水栓を急に閉めたときにその配管の上流側の圧力が上昇し、その圧力が圧力波となって配管内を往復するという、給水配管での現象です。

1 止水栓で流量を絞る。

マイナスドライバーで止水栓の水量調節弁を「しめる」側へ回して調整してください。

※水側と湯側の吐水量をほぼ同じにしてください。  
(詳しくは、取扱説明書をご確認ください。)



※上記修理方法でも音がする場合は、お買い求めの販売店・工事店、管理会社や販売代理店へご相談ください。

使用する  
道具・洗剤



マイナスドライバー