



暖房便座の温度が低い！

速暖便座の搭載機種



チェック！

暖房便座の特性により入室直後の暖まりはじめは温度ムラが発生し冷たく感じる場合があります。

ECO NAVIランプ（または便座あたたためランプ）が点灯してから着座してください。

●冬場など室温が低いときは、便座が約30℃になるまで約6秒かかります。

CH1001, CH1002	CH1201, CH1202
Panasonic	Panasonic
<input type="checkbox"/> 電源	<input type="checkbox"/> 電源/8時間切
<input type="checkbox"/> 自動洗浄	<input type="checkbox"/> 自動洗浄
<input type="checkbox"/> 洗剤洗浄	<input type="checkbox"/> 洗剤洗浄
<input checked="" type="checkbox"/> 便座あたたため	<input checked="" type="checkbox"/> ECONAVI

※点滅中は、便座あたたため中です。

便座の温感について

- ・便座はアルミを使用しているため、樹脂製の便座と比べると温感が違います。
- ・便座「切」や停電時などは、便座が冷たく感じる場合があります。
- ・便座側面などの位置によって、温度差があります。

温感の変化について

- ・暖房便座は、座ってすぐは便座が熱く感じたり、一部が冷たく感じる場合があります。
- ・着座してすぐにおしり、ビデ洗浄すると暖房便座の電源が切れて、便座が冷たくなったと感じる場合があります。