		据置タイプ		1口ビルトインタイプ
機種		KZ-KM22A	KZ-K221DS	KZ-110A
	オールメタル加熱方式 アルミフライパンやアルミ片手鍋などすべての金属製の鍋が使えます。 ※すべての金属製の鍋が使えますが、鍋の重さ・形状によっては自動的に火力が弱くなる場合があります。	● （右IHのみ）		
	待機時※消費電力 ※電源スイッチ「切」時	ゼロ	ゼロ	約0.7W
	運転音（約）dB ●日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による	3段階 （38/46/49）	2段階 （38/42）	
	独立式デジタルタイマー 左IH、右IH、グリル（ロースター）、ラジエントヒーターにそれぞれ専用デジタルタイマーを採用。時間がくると電子音でお知らせ、自動的に通電OFFします。 設定時間 KZ-KM22A / K221DS IH:1分～9時間55分　ロースター:1分～30分	●	●	
トッププレート	**光るリング** 使用中は内蔵ランプが点灯し、あたたかな赤色に光ります。親しみやすい火のイメージで調理できます。鍋を置く位置もわかりやすい。	● （全周タイプ）	● （全周タイプ）	●
トッププレート	**フル天面操作（タッチキー式）** 指1本で押すだけの操作はすべて「タッチキー式」。ご高齢の方にも無理なくお使いいただけます。	● （左右IH ロースター）	● （左右IH ロースター）	●
トッププレート	**2分割吸・排気パネル** 吸・排気パネルを2分割し、食器洗い乾燥機でも洗えます。	●	●	●
IH	**火力調節** KZ-KM22Aについては左IH:3kW湯沸かしを含めると9段階 （約）弱:120W 1:235W 2:370W 3:500W 4:700W 5:1,000W 6:1,450W 強:2,000W 3kW	左:9段階 右:8段階 ●	8段階 ●	
IH	**3kW湯沸かし（左IH）** 3kW湯沸かし(左IH)なら、たっぷりのお湯を使うパスタゆで用の湯沸かしも、スピーディ。 例えば水3Lを沸かす場合、従来の2kWに比べ約3分20秒※も早く沸かせます。 ※水温20℃、松下電器標準ホーロー鍋の場合	●		
IH	**揚げ物温度調節** マイコンが設定した油温をキープ。具を投入して一時的に温度が下がっても素早く温度復帰します。約500g※の油から対応できます。 ※付属の天ぷら鍋使用の場合。（140℃～200℃まで7段階）	● （左右IH） 少量油対応	● （右IH） 少量油対応	
グリル（ロースター）	**自動調理（メニュー）** 裏返す手間いらず両面焼き。生・姿焼き、切身/干物、つけ焼きの3メニューの自動調理機能付き。（KZ-VSW32Bのみ焼き魚の他、お惣菜メニューも自動で焼けます）	● 焼き魚3メニュー	● 焼き魚3メニュー	
グリル（ロースター）	**グリル（ロースター）庫内表面処理**	ホーロー	ホーロー	
グリル（ロースター）	**グリル（ロースター）焼き網表面加工**	ピュアフッ素コート	ピュアフッ素コート	
グリル（ロースター）	**20A対応** 20Aタイプだから、30Aタイプに比べて工事が簡単。今まで電気容量アップができなくて、IHをあきらめていたマンションなどにお住まいの方におすすめです。	（30A）	（20A）	
安全機能	**切り忘れ自動OFF【切り忘れ防止】** 切り忘れても最終キー操作から一定時間が過ぎると、ブザーで知らせて自動的に通電を停止。 IHヒーター:約45分 ラジエントヒーター:約45分 グリル（ロースター）:約30分	●	●	●
安全機能	**温度過昇防止** 鍋底の温度が異常に上がると、自動的に通電をコントロール。（特にいため物などの予熱時などに働くことがあります。） 温度が下がると自動的に加熱し始めます。	● （左右IH）	● （左右IH）	●
安全機能	**鍋なし自動OFF** 鍋を外すと、火力表示が点滅し、約1分後に光るリングも消え通電を停止。点滅中に鍋を戻すと再加熱します。 ●使えない鍋が置かれたときもこの機能が働きます。	● （左右IH）	● （左右IH）	●
安全機能	**空焼き自動OFF** 鍋の空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止し、ブザーと異常表示でお知らせ。 ※鍋の種類により、通電停止までの時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、鍋の種類によってはこの機能が働かないことがあります。	● （左右IH）	● （左右IH）	
安全機能	**揚げ物そり鍋自動OFF【揚げ物そり鍋検知】** 揚げ物の予熱時、鍋底に約2mm以上のそりがあったり、変形していると自動的に通電を停止して異常表示でお知らせ。 ※鍋底に異物や汚れがこびりついているときもこの機能が働くことがあります。	● （左右IH）	● （右IH）	
安全機能	**受け皿高温自動OFF【グリル（ロースター）受け皿高温検知】** グリル（ロースター）受け皿に水を入れずに加熱したり、途中で水がなくなると、自動的に通電を停止して異常表示でお知らせ。	●	●	
安全機能	**グリル（ロースター）高温自動OFF【グリル（ロースター）異常高温検知】** グリル（ロースター）庫内の発火などによって温度が異常に上がると、自動的に通電を停止して異常表示でお知らせ。	●	●	
安全機能	**オールロック（チャイルドロック）** 使わないときロックしておくと、全てのヒーターのキー操作ができません。ロック中は、電源を入れるとマークが表示されます。	●	●	
安全機能	**フィルター（吸・排気パネル※）目詰まり検知** 使用中に吸・排気パネルがふさがれたりして、本体内部の温度が異常に高くなり過ぎると、自動的に通電を停止して異常表示でお知らせ。 ※温度が下がると自動的に通電します。	●	●	
安全機能	**高温注意ランプ** 調理を始めてトッププレートが熱くなると注意ランプが点灯。 ※調理をスタートして鍋が熱くなっても、トッププレートに熱が伝わるまでは点灯しません。 ※電源スイッチを切っても、熱い間は点滅してお知らせします。	2ヵ所	1ヵ所	
安全機能	**加熱防止** 吸・排気口がふさがれたりして内部が異常に高温になると自動的に通電をコントロールします。			●

⚠ 安全に関するご注意　医療用ペースメーカーをお使いの方は念のため専門医師とご相談のうえ、お使いください。

IHクッキングヒーターを正しくお使いいただくために

■揚げ物調理には必ず「付属の天ぷら鍋」又はあっせんの「感温天ぷら鍋」を使う

・500g（0.56L）未満の油では調理しない。
油温が上がり過ぎ、発火の原因になります。
正しい温度設定ができないので、うまく調理できません。
※揚げ物をするときは、揚げ物キーをお使いください。
なお、揚げ物調理中は、決してIH本体のそばから離れないでください。

■ロースターを使うときは必ず受け皿に水を入れる

水を入れずに調理すると、調理物や落ちた油分が燃える原因になります。
※続けて焼くときも、たまった油分を捨て水を入れる。

■ご使用に伴い、プレートが汚れてくるため、汚れを残さないようご使用のたびにお手入れしてください。

ご使用になる鍋は、IHクッキングヒーターに適したものをお選びください。
詳しくは、IHクッキングヒーター WEBサイト**「使える鍋の見分け方」**のページをご覧ください。