









三角パッキン・コマパッキン交換方法

◆用意するもの(工具など)

ピンセット または ラジオペンチ
千枚通し
プラスドライバー
ウォータープライヤー

◆交換方法

- ①  **【取外し方】**
1. キャップ①の切りかき部に千枚通し等を用いて外し、ビス②をプラスドライバーで緩めて外す。
- ② 
- ③  2. ハンドル③を引抜く。
- ④  3. ナット④をウォータープライヤーで緩め(左廻し)、三角パッキン⑤を外す。
- ⑤ 

- ⑥  4. ⑥のスピンドルをウォータープライヤーで緩めて(左廻し)外す。
- ⑦  5. コマパッキン⑦をピンセットまたはラジオペンチ等をつまんで取り出す。
- 【取付け方】**
取外し方の手順を参考にいただき取付けて下さい。
- 