

目隠し化粧板セット (CT9901) 交換方法

◆用意するもの(工具など)

プラスドライバー、ペンチ

◆交換方法 (サインポストニューM型を例に交換方法を説明しています)



① 押釦パネルのねじ1本を外す。



② 押釦パネルをポストから外す。
(ニューM型の場合)



③ チャイム用配線をペンチ等で切断して接点部を外す。



④ 目隠し化粧板セットを箱から取り出す。



⑤ パネルをポスト本体に小ねじで固定する

◆ご注意

- ① 取り外したねじ等はなくさないよう、ご注意ください。
- ② チャイム押釦を使用しない場合に本部品をご使用ください。