



# 「くもりシャットミラー」がくもる！



チェック！

ミラー表面の樹脂膜に**汚れが付着**していませんか？

ミラー表面を洗剤で**お手入れ**してください。

解説

- くもりシャットミラーは付着した水滴を樹脂膜の内部に吸収する構造です。樹脂膜が汚れていると水滴を吸収できず、くもり止め効果が低下します。
  - 清掃しても蒸気が連続してかかる場合は、機能が十分に発揮できない場合があります。
  - 3面ミラーでは**センターミラーのみがくもりシャットミラー**で、サイドミラーは一般ミラーの場合があります。
- ※ご使用による汚れの場合、清掃は保証期間内でも有償になります。  
 ※ミラー表面に傷が付いたり、変色(着色)した場合は補修できません。有料による部品の交換になります。

1 洗剤を水で薄める。

食器洗い用洗剤(中性) の場合 5倍に薄めてください。  
 くもりシャット専用洗剤 の場合 10倍に薄めてください。



※くもりシャット専用洗剤は、ハイ・パーツショップでご購入いただけます。(品番:GQD11KS2)

ハイ・パーツショップ



2 洗剤をスポンジまたは、やわらかい布につけ軽くふく。

3 水を含ませたやわらかいきれいな布で、洗剤をふき取る。

4 乾いたタオルでふき取る。

- 浴室用洗剤は使用しないでください。
- 指先で強くこすらないでください。
- 表面がおかされたり、変色するおそれがありますので、清掃するとき、シンナーなどの有機溶剤、酸性、アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤を使用しないでください。
- 表面を傷つけますので、研磨剤入り洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。

使用する  
道具・洗剤



厚手の  
ゴム手袋



食器洗い用洗剤(中性)  
または、くもりシャット専用洗剤



スポンジ



やわらかい布・  
乾いたタオル

●くもりシャットミラーのお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで  
WEB サイトへ



動画を見る



QRコードを  
読み取って  
アクセス

動画を見る

