


ソフトクローズ付き開き戸がうまく閉まらない！





チェック! ソフトクローズ※1 本体のキャッチャーが待機状態になっていますか？

※1 ソフトクローズ機構：閉まる直前に穏やかな動作になり、ゆっくり静かに閉まります。





キャッチャーが待機状態にならずソフトクローズが作動しない



対応

ソフトクローズ本体を待機状態にしてください。

ソフトクローズ本体の調整方法



1 扉を閉める


2 リセットボタンを押す

※ソフトクローズ本体の差し込み穴へマイナスドライバーを差し込み、「カチッ」と音がするまで真上に押し上げてください。

3 扉を開き、キャッチャーが待機状態になっていることを確かめる

※正しく閉まることを確認してください。

使用する
道具



マイナス
ドライバー

次ページへつづく⇒


チェック!2 ソフトクローズ機構が働く前に扉を閉める手を離していませんか？
扉を閉める力が弱くありませんか？

ソフトクローズ機構は、自動的に扉が閉まる「ドアクローザー」機構ではないため、ソフトクローズ機構が働く前に扉を閉める手を離したときや、空気圧の影響を受けて扉の閉まる速さが弱まる場所などで扉が閉まりきらないことがあります。

対応 少し強めに扉を閉めてください。


次のような場合には扉が閉まらない場合がありますが異常ではありません。
力を強めて扉を閉めると改善される場合があります。

● ゆっくりと閉めた場合




※閉める速度が遅いと、扉が閉まりません。

● トイレ、洗面所、収納庫などの気密性の高い部屋




※扉が重くなり、扉が閉まりません。

● 窓や換気扇により気圧差が生じる部屋



※扉が重くなり、扉が閉まりません。

● 壁などの影響で扉が閉まる速さが弱まる場所



※閉まる速度が弱まり、扉が閉まりません。

開き戸ソフトクローズについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで
WEBサイトへ

QRコードを
読み取って
アクセス

動画を見る

