

# 水栓の水の出が悪い！ 横に飛び散る！




チェック! 1

吐水口の**散水板**にごみが付着していませんか？

吐水口を分解して**お手入れ**してください。

● 泡まつ吐水の場合

- 1 吐水口の泡まつ器キャップを矢印の方向に回して、泡まつ器を取り外す。  
泡まつ器を取り外す際に、パッキンをなくさないようにしてください。
- 2 泡まつ器を先の細い歯ブラシなどで水洗いする。
- 3 逆の手順で取り付ける。



● 泡まつ吐水のお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで  
WEB サイトへ




QR コードを  
読み取って  
アクセス

動画を見る



● サラサラシャワーの場合 ※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

- 1 ドライバーなどでクリップを外す。
- 2 シャワーヘッドを外し、ストレーナを取り外す。
- 3 シャワーフェイスを外し、ストレーナを取り外す。
- 4 シャワーフェイス、ストレーナを先の細い歯ブラシなどで水洗いする。
- 5 逆の手順で取り付ける。  
※シャワーフェイスを取り付ける際、約 2 回回し、つまみ部が後ろで止まる位置まで締めてください。締め過ぎないでください。破損するおそれがあります。



● サラサラシャワーのお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで  
WEB サイトへ



QR コードを  
読み取って  
アクセス


動画を見る



次ページへつづく➡

● **ハンドシャワーの場合** ※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

- 1 シャワーヘッドを引き出し、ラジオペンチなどでクリップを取り外す。
- 2 シャワーヘッドを外し、ストレーナを取り外す。
- 3 吐水口金具を工具で外し、シャワーフェイス、整流器、ストレーナを取り外す。
- 4 シャワーフェイス、ストレーナ、整流器を先の細い歯ブラシなどで水洗いする。
- 5 逆の手順で取り付ける。



※パッキンにごみの付着やよじれがないか確認してください。  
 ※シャワーフェイスを取り付ける際、凸部を前面にして取り付けてください。

● **ハンドシャワーのお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。**

クリックで  
WEB サイトへ





QR コードを  
読み取って  
アクセス

動画を見る



● **グースネック水栓の場合** ※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

- 1 シャワーヘッドのシャワーフェイス（散水部）を歯ブラシなどで清掃する。
- 2 シャワーヘッドを吐水口から外す。
- 3 シャワーヘッド裏側のねじをドライバーで外す。
- 4 シャワーヘッドを持ちながら、アダプターを回して、ストレーナを取り外す。
- 5 ストレーナを先の細い歯ブラシなどで水洗いする。
- 6 逆の手順で取り付ける。



ヘッドを持ちながら回す

日常のお手入れが大切です。

**日常** 水拭きする。

**月1度** 水あかはメラミンスポンジで落とし、細部の汚れは歯ブラシなどで落とす。

**3か月~1年に1度** 浄水器は、浄水カートリッジを交換する。

使用する  
道具・洗剤



プラスドライバー



マイナスドライバー



チェック!2

止水栓は十分に開いていますか？

止水栓を開けてください。

止水栓の位置

シンク下の引出し・扉を開けた奥にあります。



水が少ない場合


水側の止水栓を「あける」側へ回してください。

湯が少ない場合


湯側の止水栓を「あける」側へ回してください。

●水側と湯側の吐水量をほぼ同じにしてください。  
(詳細については、取扱説明書をご確認ください。)

●ハンドル式止水栓の場合



●ドライバー式止水栓の場合



使用する  
道具・洗剤



マイナスドライバー

