

# タッチレス水栓の水の出が良くない!




## チェック!

- ① センサーの検知範囲内に**手を出して**ますか?
- ② センサーの検知範囲に**障害物**を置いていませんか?
- ③ センサー部に**洗剤や汚れ**がついていませんか?

確認しても改善しない場合は…

## センサーの感度調整をしてください。

### ●センサーの検知範囲 (品番: GQD03UAJEの場合)



### ●タッチレス水栓の使用方法

#### 1 「自動」モードの点灯を確認する




点灯

※「自動」モードのエコナビランプが消灯している場合は「切/入」スイッチを押してください。


#### 2 レバーハンドルを上げる

まだ、水は出ません。



#### 3 センサーに手を近づける

「自動」モードのエコナビランプが点滅し、水が出ます。  
※吐水口の直下ではセンサーは反応しません。



#### 4 水を止めるときセンサー検知範囲から手を離す

「自動」モードのエコナビランプが点滅から点灯に変わり、1~2秒後に水が止まります。



点灯

※約3分間水が出続けると、自動的に止水します。再び水を出したい場合は、手を一度吐水口から離し、再度近づけてください。

※センサー部の汚れは柔らかい布などでふき取ってください

次ページへつづく⇒

## ●センサーの感度調整をする

- 1 自動モードにする
- 2 「切/入」スイッチを8秒以上長押しする

8秒以上長押し




「切換」スイッチを5～7秒だけ長押しすると、凍結防止モードに入ります。

### ●凍結防止モードに入った場合は

「切換」スイッチを5秒以上長押しして強制解除した後、最初からやり直してください。

- 3 「切/入」スイッチを押して、センサーの感度を調整する

切換スイッチを押すたびに感度が切り替わります。出荷時の設定はレベル2です。



- 4 感度を調整した後、15秒間操作しない状態が続くと自動的に感度調整モードが解除されます。

- ※照明器具の種類、部屋の明るさによって、センサーの感度が異なることがあります。
- ※停電時や電源プラグを抜いた場合は、直前の設定が記憶されます。

### こんなときは？

- 自動モード使用時に手を近づけてもセンサーの反応が悪い！

▶ **感度を上げる**

※感度を上げすぎると自動モード使用時に水が止まらなくなることがあります。

- 自動モード使用時に吐水が止まらない！

▶ **感度を下げる**

※感度を下げすぎると自動モード使用時に水が出たり、止まったりを繰り返すおそれがあります。

- 照明器具の種類、部屋の明るさによって、センサーの感度が異なることがあります。
- 感度は、切換スイッチで調整することができます。取扱説明書の内容をご確認のうえ、必要に応じて感度調整を行ってください。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合は、直前の設定が記憶されます。