



# さようなら手洗い



使用水量は約1/7!<sup>\*1</sup>

庫内にためた水を循環させ、効率よく洗います。

手洗い

食洗機

1回あたり 約 93L 約 12.5L

年間節約量  
約 58t  
(約 58,765 L)

光熱費もこんなに経済的!<sup>\*1</sup>

手洗い

食洗機

1回あたり 約 66円 約 37円

ガス代	約 35.6 円	約 9.7 円
水道代	約 24.1 円	約 3.3 円
洗剤代	約 6.2 円	約 6.3 円
電気代	—	約 17.6 円

2回/日  
× 365日 年間約 21,170 円  
おトク!

## 運転経費の算出基準

### ●手洗いの場合

食器・小物<sup>\*2</sup>を10Lのお湯(40°C)でつけ置き洗いをした後、1本315mL入り163円(税込)<日本電機工業会調べ>の洗剤を約12mL使用して洗い、食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒、毎分6Lの流し湯ですすぎの場合。

### ●食洗機の場合

水温を20°Cとして給湯60°C接続(本体の近くまで60°Cのお湯がきている)の場合。

専用洗剤は1箱600g入り378円(税込:2019年11月現在)<パナソニック調べ>を10g使って「標準」コースで運転した場合。

\*1 60°C給湯接続・「標準」コース・約7人分 食器点数50点と小物28点

\*2 約7人分 食器点数50点と小物28点

### ●算出基準料金(税込)

電力料金目安単価: 27円 / kWh <家電公取協調べ> 2014年4月改定  
ガス料金(都市ガス)目安単価: 169円 / m³ <パナソニック調べ> 2019年10月現在  
上水道 / 下水道料金: 260円 / m³ <日本電機工業会調べ> 2019年10月現在

# すぐ使うとき



ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」  
を必ずお読みのうえ、お使いください。

## 1 食べ残しを捨てる



## 2 食器を入れる

タブレットタイプの洗剤をお使いの場合は食器を入れる前に洗剤を入れる



## 3 専用洗剤を入れる

●粉末や液体洗剤はセンターノズル付近に入れる

●タブレットタイプの洗剤は残さいフィルターの上に入れる




## 4 洗う

必要に応じてコースを選び

スタート 押す  
一時停止

↓  
ブザーが鳴ったら終了



## 5 残さいフィルターを洗う



写真・イラストはイメージのため、実際とは異なります。


# 食器を入れる

## 入れ方のコツ

食洗機は、回転するノズルからの噴射水で汚れを落とします。



噴射水がよく当たるように汚れた面を内側に向ける



●カップは下向きに。


底にくぼみがある食器は少し傾ける

●水の残りが少なくなります。



重ならないように

●洗い上がりが悪くなったり、食器の触れ合う音がしたりします。




食器の入れかたは Web動画でもご覧いただけます。



### 上かご

#### コップ・小鉢



### 下かご

#### 大皿

#### 包丁


刃を下にし、左端に。

#### 茶わん・ 汁わん・ どんぶり鉢

#### 長めのさいばし・ おたまなど

#### まな板


汚れている面を内側にし、右端に。



### 小物入れ

#### おはし・スプーン・しゃもじ・ さいばし・おたまなど

■中板を上下入れ替えてタンブラーのふたなどを入れることができます。






# 洗い終わったら


上かごを動かして、いろいろな食器や調理器具がセットできます。



バー  
噴射による  
裏返りを  
防ぎます。



下かごのものを出し入れするときは



ドアを閉める前に確認を

タンクのふちからはみ出さない  
(本体・食器の破損や水漏れの原因)



(横からのイメージ)  
かごの底からはみ出さない(ノズルが回転せず、洗えません)  
→はしなどは、小物入れに確実に入れる。

ドアを閉めると、内ぶたがタンク  
のふちまで閉じるようになって  
います。食器がタンクのふちか  
らはみ出していると内ぶたに当  
たり、水漏れの原因となります。

内ぶた  
まな板は上に置かない  
重ねない(洗えません)  
上かごの下には、大きななべ  
などをふせて置かない  
(上かごのものが洗えません)  
センターノズルに当たり、  
ふさいだりしない

## お願い

- 庫内に水やお湯を直接入れないで  
ください。  
(水漏れや異常報知の原因)



## 1 食器の取り出し

### 一つずつ取り出す

- まとめて取り出すと、食器どうしが当たって割れ・かけの原因に。

## 2 残さいフィルターのお手入れ

### 使うたびに、外して水洗いする

- 外すと、底部に水が残っていますが、  
異常ではありません。



# お使いになる前に

## 必ず、食器洗い機 専用洗剤を お使いください。

粉末タイプ、ジェルタイプ、タブレットタイプもお使いいただけます。



台所用液体洗剤・重曹は、少量でも使えません。



- 大量の泡が発生するためうまく運転できず、水の使用量も増えます。  
(洗剤量によっては、水漏れ・故障の原因にも)



- 重曹が固まり、故障の原因になります。

## ！注意

強化ガラス製のものを入れない  
(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)



飛ばされやすい軽いものを入れない  
(ヒーターカバーの上に落ちると、発煙・焦げ・変形・おいの原因)

- プラスチックのスプーン
- 発泡スチロールの容器
- ほ乳瓶の乳首
- ふきん・スポンジなど



## 事前にこすり洗いが必要なもの

■なべの焼け付きや焦げ付き  
(なべの外側も確認する)

■グラタンの焦げ付き

■茶わん蒸しのこびり付き

→きれいに落ちないため、  
スポンジ等でこすり洗いしてから  
入れてください。

●次のものも、汚れが落ちない  
場合があります。

- こびり付いた茶渋
- 口紅（種類によって）
- プラスチック製品に付いた、食物の色素※など

●食物の色素※が多い場合

庫内やかごに色素が付着することがあるため、あらかじめ水洗いすることをおすすめします。洗剤を多めに入れて、繰り返し使用すると色素の付着が軽減されます。

※トマトケチャップ、ミートソース、カレーなど



## 洗えないもの

■耐熱90℃未満の  
プラスチック製品

■クリスタルグラスや  
銀製・金箔入りの食器、  
アルミ製・銅製のなべ、  
鉄製の包丁やフライパン  
など

■強化ガラス製・ひび割れ  
模様・漆塗りの食器など

●取扱説明書も、ご確認ください。

